

<div>generální projektant a investor:</div> <div></div> <div>OSTRAVSKÁ UNIVERZITA</div> <div>Ostravská univerzita Dvořákova 7 701 03 Ostrava</div>	<div>Ostravská univerzita - Koleje Jana Opletala</div>		
	<div>místo akce: Kranichova 8, 710 00 Slezská Ostrava k.ú. Slezská Ostrava 714828</div>		
	<div>autor projektu:</div> <div>Ing. Arch. Radim Václavík</div>	<div>podpis:</div>	<div>číslo zakázky:</div>
	<div>hlavní inženýr projektu:</div> <div>Ing. Pavel Hynčica</div>	<div>podpis:</div>	<div>datum:</div> <div>11/2024</div>
	<div>vypracoval:</div> <div>Kamil Bunček Jiří Gardian</div>	<div>podpis:</div>	<div>formát:</div> <div>A4</div>
<div>změna:</div>			
<div>projektant profese:</div>	<div>st. objekt:</div> <div>SO 03.1 - HLAVNÍ BUDOVA - 1.etapa SO 03.2 - HLAVNÍ BUDOVA - 2.etapa</div>	<div>měřítko:</div> <div>1:-</div>	
	<div>stupeň PD:</div> <div>Dokumentace pro provádění stavby</div>	<div>číslo paré:</div>	
	<div>část:</div> <div>D.1.4.10 - MĚŘENÍ A REGULACE</div>		
	<div>výkres:</div> <div>SEZNAM KABELŮ</div>	<div>číslo výkresu:</div> <div>17</div>	

Seznam kabelů

Okruh	Místo instalace	Označení	Typ kabelu	Délka	Odkud	Kam	Poznámka
=	+	-		m			
=200	+RMaR0.1		CYKY-O 4x1,5	40	+RMaR0.1	-BAP	
=200	+RMaR0.1		JYTY-O 4x1	25	+RMaR0.1	-BP1	
=200	+RMaR0.1		JYTY-O 4x1	25	+RMaR0.1	-BP2	
=200	+RMaR0.1		JYTY-O 4x1	25	+RMaR0.1	-BP3	
=200	+RMaR0.1		JYTY-O 4x1	25	+RMaR0.1	-BP4	
=200	+RMaR0.1		JYTY-O 2x1	25	+RMaR0.1	-BQ1	
=200	+RMaR0.1		JYTY-O 7x1	25	+RMaR0.1	-BQ1	
=200	+RMaR0.1		JYTY-O 2x1	25	+RMaR0.1	-BT1	
=200	+RMaR0.1		JYTY-O 2x1	25	+RMaR0.1	-BT10	
=200	+RMaR0.1		JYTY-O 2x1	25	+RMaR0.1	-BT11	
=200	+RMaR0.1		JYTY-O 2x1	25	+RMaR0.1	-BT12	
=200	+RMaR0.1		JYTY-O 2x1	25	+RMaR0.1	-BT13	
=200	+RMaR0.1		JYTY-O 2x1	25	+RMaR0.1	-BT14	
=200	+RMaR0.1		JYTY-O 2x1	25	+RMaR0.1	-BT15	
=200	+RMaR0.1		JYTY-O 2x1	25	+RMaR0.1	-BT16	
=200	+RMaR0.1		JYTY-O 2x1	25	+RMaR0.1	-BT17	
=200	+RMaR0.1		JYTY-O 2x1	25	+RMaR0.1	-BT18	
=200	+RMaR0.1		JYTY-O 2x1	25	+RMaR0.1	-BT19	
=200	+RMaR0.1		JYTY-O 2x1	25	+RMaR0.1	-BT2	
=200	+RMaR0.1		JYTY-O 2x1	25	+RMaR0.1	-BT20	
=200	+RMaR0.1		JYTY-O 2x1	25	+RMaR0.1	-BT21	
=200	+RMaR0.1		JYTY-O 2x1	25	+RMaR0.1	-BT22	
=200	+RMaR0.1		JYTY-O 2x1	25	+RMaR0.1	-BT23	
=200	+RMaR0.1		JYTY-O 2x1	25	+RMaR0.1	-BT24	
=200	+RMaR0.1		JYTY-O 2x1	25	+RMaR0.1	-BT25	
=200	+RMaR0.1		JYTY-O 2x1	25	+RMaR0.1	-BT26	
=200	+RMaR0.1		JYTY-O 2x1	25	+RMaR0.1	-BT27	
=200	+RMaR0.1		JYTY-O 2x1	25	+RMaR0.1	-BT28	
=200	+RMaR0.1		JYTY-O 2x1	25	+RMaR0.1	-BT29	
=200	+RMaR0.1		JYTY-O 2x1	25	+RMaR0.1	-BT3	
=200	+RMaR0.1		JYTY-O 2x1	25	+RMaR0.1	-BT30	

Seznam kabelů

Okruh	Místo instalace	Označení	Typ kabelu	Délka	Odkud	Kam	Poznámka
=200	+RMaR0.1		JYTY-O 2x1	25	+RMaR0.1	-BT31	
=200	+RMaR0.1		JYTY-O 2x1	5	+RMaR0.1	-BT32	
=200	+RMaR0.1		JYTY-O 2x1	25	+RMaR0.1	-BT4	
=200	+RMaR0.1		JYTY-O 2x1	25	+RMaR0.1	-BT5	
=200	+RMaR0.1		JYTY-O 2x1	25	+RMaR0.1	-BT6	
=200	+RMaR0.1		JYTY-O 2x1	25	+RMaR0.1	-BT7	
=200	+RMaR0.1		JYTY-O 2x1	25	+RMaR0.1	-BT8	
=200	+RMaR0.1		JYTY-O 2x1	25	+RMaR0.1	-BT9	
=200	+RMaR0.1		JYTY-O 2x1	25	+RMaR0.1	-BX1	
=200	+RMaR0.1		JYTY-O 7x1	25	+RMaR0.1	-BX1	
=200	+RMaR0.1		JYTY-O 2x1	25	+RMaR0.1	-BX2	
=200	+RMaR0.1		JYTY-O 7x1	25	+RMaR0.1	-BX2	
=200	+RMaR0.1		CYKY-J 3x1,5	25	+RMaR0.1	-K1	
=200	+RMaR0.1		CYKY-O 4x1,5	25	+RMaR0.1	-K1	
=200	+RMaR0.1		JYTY-O 7x1	25	+RMaR0.1	-K1	
=200	+RMaR0.1		CYKY-J 3x1,5	25	+RMaR0.1	-K2	
=200	+RMaR0.1		CYKY-O 4x1,5	25	+RMaR0.1	-K2	
=200	+RMaR0.1		JYTY-O 7x1	25	+RMaR0.1	-K2	
=200	+RMaR0.1		CYKY-J 4x4	15	+RMaR0.1	-M1	
=200	+RMaR0.1		JYTY-O 2x1	15	+RMaR0.1	-M1	
=200	+RMaR0.1		CYKY-J 4x4	25	+RMaR0.1	-M10	
=200	+RMaR0.1		JYTY-O 2x1	25	+RMaR0.1	-M10	
=200	+RMaR0.1		CYKY-J 4x4	25	+RMaR0.1	-M11	
=200	+RMaR0.1		JYTY-O 2x1	25	+RMaR0.1	-M11	
=200	+RMaR0.1		CYKY-J 3x1,5	25	+RMaR0.1	-M12	
=200	+RMaR0.1		CYKY-J 4x4	15	+RMaR0.1	-M2	
=200	+RMaR0.1		JYTY-O 2x1	15	+RMaR0.1	-M2	
=200	+RMaR0.1		CYKY-J 4x4	15	+RMaR0.1	-M3	
=200	+RMaR0.1		JYTY-O 2x1	15	+RMaR0.1	-M3	
=200	+RMaR0.1		CYKY-J 4x4	15	+RMaR0.1	-M4	
=200	+RMaR0.1		JYTY-O 2x1	15	+RMaR0.1	-M4	
=200	+RMaR0.1		CYKY-J 3x1,5	25	+RMaR0.1	-M5	

Seznam kabelů

Okruh	Místo instalace	Označení	Typ kabelu	Délka	Odkud	Kam	Poznámka
=200	+RMaR0.1		JYTY-O 2x1	25	+RMaR0.1	-M5	
=200	+RMaR0.1		CYKY-J 3x1,5	25	+RMaR0.1	-M6	
=200	+RMaR0.1		JYTY-O 7x1	25	+RMaR0.1	-M6	
=200	+RMaR0.1		CYKY-J 3x1,5	25	+RMaR0.1	-M7	
=200	+RMaR0.1		JYTY-O 7x1	25	+RMaR0.1	-M7	
=200	+RMaR0.1		CYKY-J 3x1,5	25	+RMaR0.1	-M8	
=200	+RMaR0.1		JYTY-O 2x1	25	+RMaR0.1	-M8	
=200	+RMaR0.1		CYKY-J 3x2,5	25	+RMaR0.1	-M9	
=200	+RMaR0.1		JYTY-O 2x1	25	+RMaR0.1	-M9	
=200	+RMaR0.1		J-Y(st)Y 2x2x0,8	25	+RMaR0.1	-MT1	
=200	+RMaR0.1		J-Y(st)Y 2x2x0,8	25	+RMaR0.1	-MT2	
=200	+RMaR0.1		J-Y(st)Y 2x2x0,8	25	+RMaR0.1	-MT3	
=200	+RMaR0.1		J-Y(st)Y 2x2x0,8	25	+RMaR0.1	-MT4	
=200	+RMaR0.1		J-Y(st)Y 2x2x0,8	25	+RMaR0.1	-MT5	
=200	+RMaR0.1		J-Y(st)Y 2x2x0,8	25	+RMaR0.1	-MTxx	Sběrnice pro vyčítání M-Bus měřičů
=200	+RMaR0.1		CYKY-J 3x2,5	25	+RMaR0.1	-MX1	
=200	+RMaR0.1		JYTY-O 2x1	25	+RMaR0.1	-MX1	
=200	+RMaR0.1		CYKY-J 3x2,5	25	+RMaR0.1	-MX2	
=200	+RMaR0.1		JYTY-O 2x1	25	+RMaR0.1	-MX2	
=200	+RMaR0.1		CYKY-J 3x2,5	25	+RMaR0.1	-MX3	
=200	+RMaR0.1		JYTY-O 2x1	25	+RMaR0.1	-MX3	
=200	+RMaR0.1		CYKY-J 3x2,5	25	+RMaR0.1	-MX4	
=200	+RMaR0.1		JYTY-O 2x1	25	+RMaR0.1	-MX4	
=200	+RMaR0.1		CYKY-J 3x2,5	25	+RMaR0.1	-MX5	
=200	+RMaR0.1		JYTY-O 2x1	25	+RMaR0.1	-MX5	
=200	+RMaR0.1		JYTY-O 4x1	25	+RMaR0.1	-SL1	
=200	+RMaR0.1		JYTY-O 2x1	25	+RMaR0.1	-SL2	
=200	+RMaR0.1		JYTY-O 4x1	25	+RMaR0.1	-ST1	
=200	+RMaR0.1		JYTY-O 4x1	25	+RMaR0.1	-ST2	
=200	+RMaR0.1		JYTY-O 4x1	25	+RMaR0.1	-ST3	
=200	+RMaR0.1		UTP 4x2x0,51 Cat 6e	15	+RMaR0.1	-TČ1	
=200	+RMaR0.1		UTP 4x2x0,51 Cat 6e	15	+RMaR0.1	-TČ2	

Seznam kabelů

Okruh	Místo instalace	Označení	Typ kabelu	Délka	Odkud	Kam	Poznámka
=200	+RMaR0.1		JYTY-O 4x1	25	+RMaR0.1	-YV1	
=200	+RMaR0.1		CYKY-J 3x1,5	25	+RMaR0.1	-YV10	
=200	+RMaR0.1		CYKY-J 3x1,5	25	+RMaR0.1	-YV11	
=200	+RMaR0.1		CYKY-J 3x1,5	25	+RMaR0.1	-YV12	
=200	+RMaR0.1		CYKY-J 3x1,5	25	+RMaR0.1	-YV13	
=200	+RMaR0.1		JYTY-O 4x1	25	+RMaR0.1	-YV14	
=200	+RMaR0.1		JYTY-O 4x1	25	+RMaR0.1	-YV15	
=200	+RMaR0.1		JYTY-O 4x1	25	+RMaR0.1	-YV16	
=200	+RMaR0.1		JYTY-O 4x1	25	+RMaR0.1	-YV17	
=200	+RMaR0.1		JYTY-O 4x1	25	+RMaR0.1	-YV2	
=200	+RMaR0.1		JYTY-O 4x1	25	+RMaR0.1	-YV3	
=200	+RMaR0.1		JYTY-O 4x1	25	+RMaR0.1	-YV4	
=200	+RMaR0.1		JYTY-O 4x1	25	+RMaR0.1	-YV5	
=200	+RMaR0.1		CYKY-J 3x1,5	25	+RMaR0.1	-YV6	
=200	+RMaR0.1		CYKY-J 3x1,5	25	+RMaR0.1	-YV7	
=200	+RMaR0.1		CYKY-J 3x1,5	25	+RMaR0.1	-YV8	
=200	+RMaR0.1		CYKY-J 3x1,5	25	+RMaR0.1	-YV9	
=410	+RMaR0.1		CYKY-J 3x1,5	12	+RMaR0.1	-M10.6	
=410	+RMaR0.1		JYTY-O 7x1	12	+RMaR0.1	-M10.6	
=410	+RMaR0.1		JYTY-O 4x1	12	+RMaR0.1	-SX1.1	
=410	+RMaR0.1		JYTY-O 4x1	12	+RMaR0.1	-SX1.2	
=410	+RMaR0.1		CYKY-O 3x1,5	12	+RMaR0.1	-YV1	
=410	+RMaR0.1		CYKY-O 3x1,5	12	+RMaR0.1	-YV2	
=601	+RMaR0.1		JYTY-O 4x1	25	+RMaR1.2	-SX1	
=402	+RMaR1.1		JYTY-O 4x1	14	+RMaR1.1	-BP1	
=402	+RMaR1.1		JYTY-O 4x1	14	+RMaR1.1	-BP2	
=402	+RMaR1.1		JYTY-O 4x1	14	+RMaR1.1	-BP3	
=402	+RMaR1.1		JYTY-O 4x1	14	+RMaR1.1	-BP4	
=402	+RMaR1.1		JYTY-O 2x1	14	+RMaR1.1	-BT1	
=402	+RMaR1.1		JYTY-O 2x1	14	+RMaR1.1	-BT2	
=402	+RMaR1.1		JYTY-O 2x1	14	+RMaR1.1	-BT3	
=402	+RMaR1.1		JYTY-O 2x1	14	+RMaR1.1	-BT4	

Seznam kabelů

Okruh	Místo instalace	Označení	Typ kabelu	Délka	Odkud	Kam	Poznámka
=402	+RMaR1.1		JYTY-O 2x1	14	+RMaR1.1	-BT5	
=402	+RMaR1.1		JYTY-O 2x1	14	+RMaR1.1	-BT6	
=402	+RMaR1.1		JYTY-O 2x1	14	+RMaR1.1	-BT7	
=402	+RMaR1.1		JYTY-O 2x1	14	+RMaR1.1	-BT8	
=402	+RMaR1.1		CYKY-J 4x1,5	14	+RMaR1.1	-M1	
=402	+RMaR1.1		JYTY-O 7X1	14	+RMaR1.1	-M1	
=402	+RMaR1.1		CYKY-J 4x1,5	14	+RMaR1.1	-M2	
=402	+RMaR1.1		JYTY-O 7X1	14	+RMaR1.1	-M2	
=402	+RMaR1.1		CYKY-J 3x1,5	14	+RMaR1.1	-M3	
=402	+RMaR1.1		JXFE-R-O 1x2x0,8 B2ca,s1,d0	12	+RMaR1.1	-PPK1.1	
=402	+RMaR1.1		JXFE-R-O 1x2x0,8 B2ca,s1,d0	13	+RMaR1.1	-PPK1.2	
=402	+RMaR1.1		JXFE-R-O 1x2x0,8 B2ca,s1,d0	18	+RMaR1.1	-PPK1.3	
=402	+RMaR1.1		JXFE-R-O 1x2x0,8 B2ca,s1,d0	20	+RMaR1.1	-PPK1.4	
=402	+RMaR1.1		JYTY-O 2x1	14	+RMaR1.1	-SP1	
=402	+RMaR1.1		JYTY-O 2x1	14	+RMaR1.1	-SP2	
=402	+RMaR1.1		JYTY-O 2x1	14	+RMaR1.1	-SP3	
=402	+RMaR1.1		JYTY-O 4x1	14	+RMaR1.1	-YV1	
=402	+RMaR1.1		JYTY-O 4x1	14	+RMaR1.1	-YV2	
=402	+RMaR1.1		JYTY-O 4x1	14	+RMaR1.1	-YV3	
=402	+RMaR1.1		JYTY-O 4x1	14	+RMaR1.1	-YV4	
=402	+RMaR1.1		JYTY-O 4x1	14	+RMaR1.1	-YV5	
=403	+RMaR1.1		JYTY-O 4x1	17	+RMaR1.1	-BP1	
=403	+RMaR1.1		JYTY-O 4x1	17	+RMaR1.1	-BP2	
=403	+RMaR1.1		JYTY-O 4x1	17	+RMaR1.1	-BP3	
=403	+RMaR1.1		JYTY-O 4x1	17	+RMaR1.1	-BP4	
=403	+RMaR1.1		JYTY-O 4x1	17	+RMaR1.1	-BQ1	
=403	+RMaR1.1		JYTY-O 2x1	17	+RMaR1.1	-BT1	
=403	+RMaR1.1		JYTY-O 2x1	17	+RMaR1.1	-BT2	
=403	+RMaR1.1		JYTY-O 2x1	17	+RMaR1.1	-BT3	
=403	+RMaR1.1		JYTY-O 2x1	17	+RMaR1.1	-BT4	

Seznam kabelů

Okruh	Místo instalace	Označení	Typ kabelu	Délka	Odkud	Kam	Poznámka
=403	+RMaR1.1		JYTY-O 2x1	17	+RMaR1.1	-BT5	
=403	+RMaR1.1		JYTY-O 2x1	17	+RMaR1.1	-BT6	
=403	+RMaR1.1		JYTY-O 2x1	17	+RMaR1.1	-BT7	
=403	+RMaR1.1		JYTY-O 2x1	17	+RMaR1.1	-BT8	
=403	+RMaR1.1		CYKY-J 4x1,5	17	+RMaR1.1	-M1	
=403	+RMaR1.1		JYTY-O 7x1	17	+RMaR1.1	-M1	
=403	+RMaR1.1		CYKY-J 4x1,5	17	+RMaR1.1	-M2	
=403	+RMaR1.1		JYTY-O 7x1	17	+RMaR1.1	-M2	
=403	+RMaR1.1		CYKY-J 3x1,5	17	+RMaR1.1	-M3	
=403	+RMaR1.1		JYTY-O 14x1	17	+RMaR1.1	-M3	
=403	+RMaR1.1		2YSLCYK-J 4x1,5	17	+RMaR1.1	-M3	
=403	+RMaR1.1		JYTY-O 2x1	17	+RMaR1.1	-M3	
=403	+RMaR1.1		CYKY-J 3x1,5	17	+RMaR1.1	-M4	
=403	+RMaR1.1		JXFE-R-O 1x2x0,8 B2ca,s1,d0	11	+RMaR1.1	-PPK1.1	
=403	+RMaR1.1		JXFE-R-O 1x2x0,8 B2ca,s1,d0	11	+RMaR1.1	-PPK1.2	
=403	+RMaR1.1		JXFE-R-O 1x2x0,8 B2ca,s1,d0	17	+RMaR1.1	-PPK1.3	
=403	+RMaR1.1		JXFE-R-O 1x2x0,8 B2ca,s1,d0	40	+RMaR1.1	-PPK1.4	
=403	+RMaR1.1		JYTY-O 2x1	17	+RMaR1.1	-SP1	
=403	+RMaR1.1		JYTY-O 2x1	17	+RMaR1.1	-SP2	
=403	+RMaR1.1		JYTY-O 4x1	17	+RMaR1.1	-YV1	
=403	+RMaR1.1		JYTY-O 4x1	17	+RMaR1.1	-YV2	
=403	+RMaR1.1		JYTY-O 4x1	17	+RMaR1.1	-YV3	
=403	+RMaR1.1		JYTY-O 4x1	17	+RMaR1.1	-YV4	
=403	+RMaR1.1		JYTY-O 4x1	17	+RMaR1.1	-YV5	
=100	+RMaR1.2		JXFE-R-O 2x2x0,8 B2ca,s1,d0	135	+RMaR1.2	-Elxx, -BFxx	Sběrnice pro vyčítání M-Bus měřičů
=100	+RMaR1.2		JXFE-R-O 2x2x0,8 B2ca,s1,d0	105	+RMaR1.2	-Elxx, -BFxx	Sběrnice pro vyčítání M-Bus měřičů
=101	+RMaR1.2		JXFE-R-O 2x2x0,8 B2ca,s1,d0	18	+RMaR1.2	-BF_E002.1, -BF_E002.2	Sběrnice pro vyčítání M-Bus měřičů
=103	+RMaR1.2		JXFE-R-O 2x2x0,8 B2ca,s1,d0	48	+RMaR1.2	-BF_C132.1, -BF_C132.2	Sběrnice pro vyčítání M-Bus měřičů

Seznam kabelů

Okruh	Místo instalace	Označení	Typ kabelu	Délka	Odkud	Kam	Poznámka
=200	+RMaR1.2		JXFE-R-O 1x2x0,8 B2ca,s1,d0	86	+RMaR1.2	-BT33	
=211	+RMaR1.2		JXFE-R-O 2x2x0,8 B2ca,s1,d0	202	+RMaR1.2	+BRxx	komunikační sběrnice pro IRC regulátory
=211	+RMaR1.2		JXFE-R-O 1x2x0,8 B2ca,s1,d0	50	+RMaR1.2	-BT1	
=211	+RMaR1.2		JXFE-R-O 1x2x0,8 B2ca,s1,d0	48	+RMaR1.2	-BT2	
=211	+RMaR1.2		JXFE-R-O 1x2x0,8 B2ca,s1,d0	51	+RMaR1.2	-FCUC136	
=211	+RMaR1.2		JXFE-R-O 1x2x0,8 B2ca,s1,d0	52	+RMaR1.2	-FCUC137	
=211	+RMaR1.2		JXFE-R-O 1x2x0,8 B2ca,s1,d0	57	+RMaR1.2	-FCUC138	
=211	+RMaR1.2		JXFE-R-O 1x2x0,8 B2ca,s1,d0	59	+RMaR1.2	-FCUC139a	
=211	+RMaR1.2		JXFE-R-O 1x2x0,8 B2ca,s1,d0	64	+RMaR1.2	-FCUC139b	
=211	+RMaR1.2		JXFE-R-O 1x2x0,8 B2ca,s1,d0	66	+RMaR1.2	-FCUC139c	
=211	+RMaR1.2		JXFE-R-O 1x2x0,8 B2ca,s1,d0	78	+RMaR1.2	-FCUC140.1 ÷ -FCU140.3	
=211	+RMaR1.2		JXFE-R-O 1x2x0,8 B2ca,s1,d0	90	+RMaR1.2	-FCUE103.1 ÷ -FCUC103.4	
=211	+RMaR1.2		JXFE-R-O 1x2x0,8 B2ca,s1,d0	61	+RMaR1.2	-FCUE111a.1, -FCUE111a.2	
=211	+RMaR1.2		JXFE-R-O 1x2x0,8 B2ca,s1,d0	67	+RMaR1.2	-FCUE111a.3 ÷ -FCUE111a.5	
=211	+RMaR1.2		JXFE-R-O 1x2x0,8 B2ca,s1,d0	74	+RMaR1.2	-FCUE111b	
=211	+RMaR1.2		JXFE-R-O 1x2x0,8 B2ca,s1,d0	82	+RMaR1.2	-FCUE111c	
=211	+RMaR1.2		JXFE-R-O 2x2x0,8 B2ca,s1,d0	250	+RMaR1.2	-RFxx	komunikační sběrnice pro prostorové termostaty
=211	+RMaR1.2		CXKH-R-O 2x1,5	51	+RMaR1.2	-YVCHC136	
=211	+RMaR1.2		CXKH-R-O 2x1,5	52	+RMaR1.2	-YVCHC137	
=211	+RMaR1.2		CXKH-R-O 2x1,5	57	+RMaR1.2	-YVCHC138	
=211	+RMaR1.2		CXKH-R-O 2x1,5	59	+RMaR1.2	-YVCHC139a	
=211	+RMaR1.2		CXKH-R-O 2x1,5	64	+RMaR1.2	-YVCHC139b	
=211	+RMaR1.2		CXKH-R-O 2x1,5	66	+RMaR1.2	-YVCHC139c	

Seznam kabelů

Okruh	Místo instalace	Označení	Typ kabelu	Délka	Odkud	Kam	Poznámka
=211	+RMaR1.2		CXKH-R-O 2x1,5	78	+RMaR1.2	-YVCHC140.1 ÷ -YVCHC140.3	
=211	+RMaR1.2		CXKH-R-O 2x1,5	61	+RMaR1.2	-YVCHE111a.1, - YVCHE111a.2	
=211	+RMaR1.2		CXKH-R-O 2x1,5	67	+RMaR1.2	-YVCHE111a.3 ÷ - YVCHE111a.5	
=211	+RMaR1.2		CXKH-R-O 2x1,5	74	+RMaR1.2	-YVCHE111b	
=211	+RMaR1.2		CXKH-R-O 2x1,5	82	+RMaR1.2	-YVCHE111c	
=211	+RMaR1.2		CXKH-R-O 2x1,5	56	+RMaR1.2	-YVTC136	
=211	+RMaR1.2		CXKH-R-O 2x1,5	57	+RMaR1.2	-YVTC137	
=211	+RMaR1.2		CXKH-R-O 2x1,5	61	+RMaR1.2	-YVTC138	
=211	+RMaR1.2		CXKH-R-O 2x1,5	64	+RMaR1.2	-YVTC139a	
=211	+RMaR1.2		CXKH-R-O 2x1,5	68	+RMaR1.2	-YVTC139b	
=211	+RMaR1.2		CXKH-R-O 2x1,5	71	+RMaR1.2	-YVTC139c	
=211	+RMaR1.2		CXKH-R-O 2x1,5	107	+RMaR1.2	-YVTC140.1, -YVTC140.2	
=211	+RMaR1.2		JXFE-R-O 1x2x0,8 B2ca,s1,d0	90	+RMaR1.2	-YVTE103.1 ÷ -YVTE103.4	
=211	+RMaR1.2		JXFE-R-O 1x2x0,8 B2ca,s1,d0	67	+RMaR1.2	-YVTE111a.3 ÷ -YVTE111a.5	
=211	+RMaR1.2		JXFE-R-O 1x2x0,8 B2ca,s1,d0	74	+RMaR1.2	-YVTE111b	
=211	+RMaR1.2		JXFE-R-O 1x2x0,8 B2ca,s1,d0	82	+RMaR1.2	-YVTE111c	
=404	+RMaR1.2		JYTY-O 4x1	15	+RMaR1.2	-BP1	
=404	+RMaR1.2		JYTY-O 4x1	15	+RMaR1.2	-BP2	
=404	+RMaR1.2		JYTY-O 4x1	15	+RMaR1.2	-BP3	
=404	+RMaR1.2		JYTY-O 4x1	15	+RMaR1.2	-BP4	
=404	+RMaR1.2		JYTY-O 4x1	15	+RMaR1.2	-BQ1	
=404	+RMaR1.2		JYTY-O 2x1	15	+RMaR1.2	-BT1	
=404	+RMaR1.2		JYTY-O 2x1	15	+RMaR1.2	-BT2	
=404	+RMaR1.2		JYTY-O 2x1	15	+RMaR1.2	-BT3	
=404	+RMaR1.2		JYTY-O 2x1	15	+RMaR1.2	-BT4	
=404	+RMaR1.2		JYTY-O 2x1	15	+RMaR1.2	-BT5	
=404	+RMaR1.2		JYTY-O 2x1	15	+RMaR1.2	-BT6	
=404	+RMaR1.2		JYTY-O 2x1	15	+RMaR1.2	-BT7	

Seznam kabelů

Okruh	Místo instalace	Označení	Typ kabelu	Délka	Odkud	Kam	Poznámka
=404	+RMaR1.2		JYTY-O 2x1	15	+RMaR1.2	-BT8	
=404	+RMaR1.2		CYKY-J 4x1,5	15	+RMaR1.2	-M1	
=404	+RMaR1.2		JYTY-O 7x1	15	+RMaR1.2	-M1	
=404	+RMaR1.2		CYKY-J 4x1,5	15	+RMaR1.2	-M2	
=404	+RMaR1.2		JYTY-O 7x1	15	+RMaR1.2	-M2	
=404	+RMaR1.2		CYKY-J 3x1,5	15	+RMaR1.2	-M3	
=404	+RMaR1.2		JYTY-O 7x1	15	+RMaR1.2	-M3	
=404	+RMaR1.2		2YSLCYK-J 4x1,5	15	+RMaR1.2	-M3	
=404	+RMaR1.2		CYKY-J 3x1,5	15	+RMaR1.2	-M3	
=404	+RMaR1.2		JYTY-O 7x1	15	+RMaR1.2	-M3	
=404	+RMaR1.2		2YSLCYK-J 4x1,5	15	+RMaR1.2	-M3	
=404	+RMaR1.2		CYKY-J 3x1,5	15	+RMaR1.2	-M4	
=404	+RMaR1.2		JXFE-R-O 1x2x0,8 B2ca,s1,d0	11	+RMaR1.2	-PPK1.1	
=404	+RMaR1.2		JXFE-R-O 1x2x0,8 B2ca,s1,d0	53	+RMaR1.2	-PPK1.10	
=404	+RMaR1.2		JXFE-R-O 1x2x0,8 B2ca,s1,d0	60	+RMaR1.2	-PPK1.11	
=404	+RMaR1.2		JXFE-R-O 1x2x0,8 B2ca,s1,d0	59	+RMaR1.2	-PPK1.12	
=404	+RMaR1.2		JXFE-R-O 1x2x0,8 B2ca,s1,d0	10	+RMaR1.2	-PPK1.2	
=404	+RMaR1.2		JXFE-R-O 1x2x0,8 B2ca,s1,d0	11	+RMaR1.2	-PPK1.3	
=404	+RMaR1.2		JXFE-R-O 1x2x0,8 B2ca,s1,d0	11	+RMaR1.2	-PPK1.4	
=404	+RMaR1.2		JXFE-R-O 1x2x0,8 B2ca,s1,d0	12	+RMaR1.2	-PPK1.5	
=404	+RMaR1.2		JXFE-R-O 1x2x0,8 B2ca,s1,d0	12	+RMaR1.2	-PPK1.6	
=404	+RMaR1.2		JXFE-R-O 1x2x0,8 B2ca,s1,d0	55	+RMaR1.2	-PPK1.7	
=404	+RMaR1.2		JXFE-R-O 1x2x0,8 B2ca,s1,d0	53	+RMaR1.2	-PPK1.8	
=404	+RMaR1.2		JXFE-R-O 1x2x0,8 B2ca,s1,d0	55	+RMaR1.2	-PPK1.9	
=404	+RMaR1.2		JXFE-R-O 1x2x0,8 B2ca,s1,d0	51	+RMaR1.2	-PPK2.1	

Seznam kabelů

Okruh	Místo instalace	Označení	Typ kabelu	Délka	Odkud	Kam	Poznámka
=404	+RMaR1.2		JXFE-R-O 1x2x0,8 B2ca,s1,d0	51	+RMaR1.2	-PPK2.2	
=404	+RMaR1.2		JYTY-O 2x1	15	+RMaR1.2	-SP1	
=404	+RMaR1.2		JYTY-O 2x1	15	+RMaR1.2	-SP2	
=404	+RMaR1.2		JYTY-O 4x1	15	+RMaR1.2	-YV1	
=404	+RMaR1.2		JYTY-O 4x1	15	+RMaR1.2	-YV2	
=404	+RMaR1.2		JYTY-O 4x1	15	+RMaR1.2	-YV3	
=404	+RMaR1.2		JYTY-O 4x1	15	+RMaR1.2	-YV4	
=404	+RMaR1.2		JYTY-O 4x1	15	+RMaR1.2	-YV5	
=406	+RMaR1.2		JYTY-O 4x1	14	+RMaR1.2	-BP1	
=406	+RMaR1.2		JYTY-O 4x1	14	+RMaR1.2	-BP2	
=406	+RMaR1.2		JYTY-O 4x1	14	+RMaR1.2	-BP3	
=406	+RMaR1.2		JYTY-O 4x1	14	+RMaR1.2	-BP4	
=406	+RMaR1.2		JYTY-O 2x1	14	+RMaR1.2	-BT1	
=406	+RMaR1.2		JYTY-O 2x1	14	+RMaR1.2	-BT2	
=406	+RMaR1.2		JYTY-O 2x1	14	+RMaR1.2	-BT3	
=406	+RMaR1.2		JYTY-O 2x1	14	+RMaR1.2	-BT4	
=406	+RMaR1.2		JYTY-O 2x1	14	+RMaR1.2	-BT5	
=406	+RMaR1.2		JYTY-O 2x1	14	+RMaR1.2	-BT6	
=406	+RMaR1.2		JYTY-O 2x1	14	+RMaR1.2	-BT7	
=406	+RMaR1.2		JYTY-O 2x1	14	+RMaR1.2	-BT8	
=406	+RMaR1.2		CYKY-J 4x1,5	14	+RMaR1.2	-M1	
=406	+RMaR1.2		JYTY-O 7X1	14	+RMaR1.2	-M1	
=406	+RMaR1.2		CYKY-J 4x1,5	14	+RMaR1.2	-M2	
=406	+RMaR1.2		JYTY-O 7x1	14	+RMaR1.2	-M2	
=406	+RMaR1.2		CYKY-J 3x1,5	14	+RMaR1.2	-M3	
=406	+RMaR1.2		JXFE-R-O 1x2x0,8 B2ca,s1,d0	18	+RMaR1.2	-PPK1.1	
=406	+RMaR1.2		JXFE-R-O 1x2x0,8 B2ca,s1,d0	17	+RMaR1.2	-PPK1.2	
=406	+RMaR1.2		JYTY-O 2x1	14	+RMaR1.2	-SP1	
=406	+RMaR1.2		JYTY-O 2x1	14	+RMaR1.2	-SP2	
=406	+RMaR1.2		JYTY-O 2x1	14	+RMaR1.2	-SP3	

Seznam kabelů

Okruh	Místo instalace	Označení	Typ kabelu	Délka	Odkud	Kam	Poznámka
=406	+RMaR1.2		JYTY-O 4x1	14	+RMaR1.2	-YV1	
=406	+RMaR1.2		JYTY-O 4x1	14	+RMaR1.2	-YV2	
=406	+RMaR1.2		JYTY-O 4x1	14	+RMaR1.2	-YV3	
=406	+RMaR1.2		JYTY-O 4x1	14	+RMaR1.2	-YV4	
=406	+RMaR1.2		JYTY-O 4x1	14	+RMaR1.2	-YV5	
=410	+RMaR1.2		JXFE-R-O 1x2x0,8 B2ca,s1,d0	43	+RMaR1.2	-BT10.3	
=410	+RMaR1.2		JXFE-R-O 1x2x0,8 B2ca,s1,d0	46	+RMaR1.2	-BT10.4	
=410	+RMaR1.2		JXFE-R-O 1x2x0,8 B2ca,s1,d0	41	+RMaR1.2	-SX1	
=410	+RMaR1.2		JXFE-R-O 1x2x0,8 B2ca,s1,d0	45	+RMaR1.2	-SX2	
=411	+RMaR1.2		JXFE-R-O 1x2x0,8 B2ca,s1,d0	60	+RMaR1.2	-BT1	
=411	+RMaR1.2		JXFE-R-O 1x2x0,8 B2ca,s1,d0	58	+RMaR1.2	-BT2	
=411	+RMaR1.2		CXKH-R-J 4x2,5	60	+RMaR1.2	-DC1	
=411	+RMaR1.2		JXFE-R-O 2x2x0,8 B2ca,s1,d0	60	+RMaR1.2	-DC1	
=411	+RMaR1.2		JXFE-R-O 1x2x0,8 B2ca,s1,d0	63	+RMaR1.2	-SX1	
=411	+RMaR1.2		CXKH-R-O 2x1,5	60	+RMaR1.2	-YV1	
=412	+RMaR1.2		JXFE-R-O 2x2x0,8 B2ca,s1,d0	37	+RMaR1.2	-BP1	
=412	+RMaR1.2		CXKH-R-J 3x1,5	37	+RMaR1.2	-M12.1.1	
=412	+RMaR1.2		JXFE-R-O 2x2x0,8 B2ca,s1,d0	37	+RMaR1.2	-M12.1.1	
=412	+RMaR1.2		JXFE-R-O 1x2x0,8 B2ca,s1,d0	37	+RMaR1.2	-SP1	
=601	+RMaR1.2		JXFE-R-O 2x2x0,8 B2ca,s1,d0	78	+RMaR1.2	-SX1	
=601	+RMaR1.2		JXFE-R-O 2x2x0,8 B2ca,s1,d0	78	+RMaR1.2	-SX2	
=601	+RMaR1.2		JXFE-R-O 2x2x0,8 B2ca,s1,d0	78	+RMaR1.2	-SX3	
=701	+RMaR1.2		JXFE-R-O 1x2x0,8 B2ca,s1,d0	46	+RMaR1.2	-PPK1.2	
=701	+RMaR1.2		JXFE-R-O 1x2x0,8 B2ca,s1,d0	36	+RMaR1.2	-PPK1.3	

Seznam kabelů

Okruh	Místo instalace	Označení	Typ kabelu	Délka	Odkud	Kam	Poznámka
=701	+RMaR1.2		JXFE-R-O 1x2x0,8 B2ca,s1,d0	78	+RMaR1.2	-PPK1.4	
=701	+RMaR1.2		JXFE-R-O 1x2x0,8 B2ca,s1,d0	78	+RMaR1.2	-PPK1.5	
=100	+RMaR1.3		JXFE-R-O 2x2x0,8 B2ca,s1,d0	136	+RMaR1.3	-Elxx, -BFxx	Sběrnice pro vyčítání M-Bus měřičů
=100	+RMaR1.3		JXFE-R-O 2x2x0,8 B2ca,s1,d0	104	+RMaR1.3	-Elxx, -BFxx	Sběrnice pro vyčítání M-Bus měřičů
=102	+RMaR1.3		JXFE-R-O 2x2x0,8 B2ca,s1,d0	57	+RMaR1.3	-BF_D108.1, -BF_D108.2	Sběrnice pro vyčítání M-Bus měřičů
=211	+RMaR1.3		JXFE-R-O 2x2x0,8 B2ca,s1,d0	196	+RMaR1.3	+BRxx	komunikační sběrnice pro IRC regulátory
=211	+RMaR1.3		JXFE-R-O 1x2x0,8 B2ca,s1,d0	76	+RMaR1.3	-FCUD103a.1, -FCUD103a.2	
=211	+RMaR1.3		JXFE-R-O 1x2x0,8 B2ca,s1,d0	69	+RMaR1.3	-FCUD103b	
=211	+RMaR1.3		JXFE-R-O 1x2x0,8 B2ca,s1,d0	66	+RMaR1.3	-FCUD104	
=211	+RMaR1.3		JXFE-R-O 1x2x0,8 B2ca,s1,d0	65	+RMaR1.3	-FCUD105	
=211	+RMaR1.3		JXFE-R-O 1x2x0,8 B2ca,s1,d0	60	+RMaR1.3	-FCUD106	
=211	+RMaR1.3		JXFE-R-O 1x2x0,8 B2ca,s1,d0	59	+RMaR1.3	-FCUD107	
=211	+RMaR1.3		JXFE-R-O 2x2x0,8 B2ca,s1,d0	250	+RMaR1.3	-RFxx	komunikační sběrnice pro prostorové termostaty
=211	+RMaR1.3		JXFE-R-O 1x2x0,8 B2ca,s1,d0	250	+RMaR1.3	-RFxx	napájení pro prostorové termostaty
=211	+RMaR1.3		CXKH-R-O 2x1,5	76	+RMaR1.3	-YVCHD103a.1, -YVCHD103a.2	
=211	+RMaR1.3		CXKH-R-O 2x1,5	69	+RMaR1.3	-YVCHD103b	
=211	+RMaR1.3		CXKH-R-O 2x1,5	66	+RMaR1.3	-YVCHD104	
=211	+RMaR1.3		CXKH-R-O 2x1,5	65	+RMaR1.3	-YVCHD105	
=211	+RMaR1.3		CXKH-R-O 2x1,5	60	+RMaR1.3	-YVCHD106	
=211	+RMaR1.3		CXKH-R-O 2x1,5	59	+RMaR1.3	-YVCHD107	
=211	+RMaR1.3		CXKH-R-O 2x1,5	83	+RMaR1.3	-YVTD103a	
=211	+RMaR1.3		CXKH-R-O 2x1,5	76	+RMaR1.3	-YVTD103b	
=211	+RMaR1.3		CXKH-R-O 2x1,5	73	+RMaR1.3	-YVTD104	
=211	+RMaR1.3		CXKH-R-O 2x1,5	72	+RMaR1.3	-YVTD105	

Seznam kabelů

Okruh	Místo instalace	Označení	Typ kabelu	Délka	Odkud	Kam	Poznámka
=211	+RMaR1.3		CXKH-R-O 2x1,5	67	+RMaR1.3	-YVTD106	
=211	+RMaR1.3		CXKH-R-O 2x1,5	66	+RMaR1.3	-YVTD107	
=405	+RMaR1.3		JYTY-O 4x1	14	+RMaR1.3	-BP1	
=405	+RMaR1.3		JYTY-O 4x1	14	+RMaR1.3	-BP2	
=405	+RMaR1.3		JYTY-O 4x1	14	+RMaR1.3	-BP3	
=405	+RMaR1.3		JYTY-O 4x1	14	+RMaR1.3	-BP4	
=405	+RMaR1.3		JYTY-O 4x1	14	+RMaR1.3	-BQ1	
=405	+RMaR1.3		JYTY-O 2x1	14	+RMaR1.3	-BT1	
=405	+RMaR1.3		JYTY-O 2x1	14	+RMaR1.3	-BT2	
=405	+RMaR1.3		JYTY-O 2x1	14	+RMaR1.3	-BT3	
=405	+RMaR1.3		JYTY-O 2x1	14	+RMaR1.3	-BT4	
=405	+RMaR1.3		JYTY-O 2x1	14	+RMaR1.3	-BT5	
=405	+RMaR1.3		JYTY-O 2x1	14	+RMaR1.3	-BT6	
=405	+RMaR1.3		JYTY-O 2x1	14	+RMaR1.3	-BT7	
=405	+RMaR1.3		JYTY-O 2x1	14	+RMaR1.3	-BT8	
=405	+RMaR1.3		CYKY-J 4x1,5	14	+RMaR1.3	-M1	
=405	+RMaR1.3		JYTY-O 7x1	14	+RMaR1.3	-M1	
=405	+RMaR1.3		CYKY-J 4x1,5	14	+RMaR1.3	-M2	
=405	+RMaR1.3		JYTY-O 7x1	14	+RMaR1.3	-M2	
=405	+RMaR1.3		CYKY-J 3x1,5	14	+RMaR1.3	-M3	
=405	+RMaR1.3		JYTY-O 7x1	14	+RMaR1.3	-M3	
=405	+RMaR1.3		2YSLCYK-J 4x1,5	14	+RMaR1.3	-M3	
=405	+RMaR1.3		CYKY-J 3x1,5	14	+RMaR1.3	-M3	
=405	+RMaR1.3		JYTY-O 7x1	14	+RMaR1.3	-M3	
=405	+RMaR1.3		2YSLCYK-J 4x1,5	14	+RMaR1.3	-M3	
=405	+RMaR1.3		CYKY-J 3x1,5	14	+RMaR1.3	-M4	
=405	+RMaR1.3		JXFE-R-O 1x2x0,8 B2ca,s1,d0	17	+RMaR1.3	-PPK1.1	
=405	+RMaR1.3		JXFE-R-O 1x2x0,8 B2ca,s1,d0	17	+RMaR1.3	-PPK1.2	
=405	+RMaR1.3		JXFE-R-O 1x2x0,8 B2ca,s1,d0	22	+RMaR1.3	-PPK1.3	
=405	+RMaR1.3		JXFE-R-O 1x2x0,8 B2ca,s1,d0	22	+RMaR1.3	-PPK1.4	

Seznam kabelů

Okruh	Místo instalace	Označení	Typ kabelu	Délka	Odkud	Kam	Poznámka
=405	+RMaR1.3		JYTY-O 2x1	14	+RMaR1.3	-SP1	
=405	+RMaR1.3		JYTY-O 2x1	14	+RMaR1.3	-SP2	
=405	+RMaR1.3		JYTY-O 4x1	14	+RMaR1.3	-YV1	
=405	+RMaR1.3		JYTY-O 4x1	14	+RMaR1.3	-YV2	
=405	+RMaR1.3		JYTY-O 4x1	14	+RMaR1.3	-YV3	
=405	+RMaR1.3		JYTY-O 4x1	14	+RMaR1.3	-YV4	
=405	+RMaR1.3		JYTY-O 4x1	14	+RMaR1.3	-YV5	
=412	+RMaR1.3		JXFE-R-O 2x2x0,8 B2ca,s1,d0	44	+RMaR1.3	-BP1	
=412	+RMaR1.3		CXKH-R-J 3x1,5	44	+RMaR1.3	-M12.1.2	
=412	+RMaR1.3		JXFE-R-O 2x2x0,8 B2ca,s1,d0	44	+RMaR1.3	-M12.1.2	
=412	+RMaR1.3		JXFE-R-O 1x2x0,8 B2ca,s1,d0	44	+RMaR1.3	-SP1	
=701	+RMaR1.3		JXFE-R-O 1x2x0,8 B2ca,s1,d0	51	+RMaR1.3	-PPK1.1	
=408	+RMaR1.4		JYTY-O 4x1	9	+RMaR1.4	-BP1	
=408	+RMaR1.4		JYTY-O 4x1	9	+RMaR1.4	-BP2	
=408	+RMaR1.4		JYTY-O 4x1	9	+RMaR1.4	-BP3	
=408	+RMaR1.4		JYTY-O 4x1	9	+RMaR1.4	-BP4	
=408	+RMaR1.4		JYTY-O 2x1	9	+RMaR1.4	-BT1	
=408	+RMaR1.4		JYTY-O 2x1	9	+RMaR1.4	-BT2	
=408	+RMaR1.4		JYTY-O 2x1	9	+RMaR1.4	-BT3	
=408	+RMaR1.4		JYTY-O 2x1	9	+RMaR1.4	-BT4	
=408	+RMaR1.4		CYKY-J 4x1,5	9	+RMaR1.4	-M1	
=408	+RMaR1.4		JYTY-O 7x1	9	+RMaR1.4	-M1	
=408	+RMaR1.4		CYKY-J 4x1,5	9	+RMaR1.4	-M2	
=408	+RMaR1.4		JYTY-O 7x1	9	+RMaR1.4	-M2	
=408	+RMaR1.4		CYKY-J 3x1,5	9	+RMaR1.4	-M3	
=408	+RMaR1.4		JYTY-O 7x1	9	+RMaR1.4	-M3	
=408	+RMaR1.4		2YSLCYK-J 4x1,5	9	+RMaR1.4	-M3	
=408	+RMaR1.4		JYTY-O 2x1	9	+RMaR1.4	-SP1	
=408	+RMaR1.4		JYTY-O 2x1	9	+RMaR1.4	-SP2	
=408	+RMaR1.4		JYTY-O 4x1	9	+RMaR1.4	-YV1	

Seznam kabelů

Okruh	Místo instalace	Označení	Typ kabelu	Délka	Odkud	Kam	Poznámka
=408	+RMaR1.4		JYTY-O 4x1	9	+RMaR1.4	-YV2	
=408	+RMaR1.4		JYTY-O 4x1	9	+RMaR1.4	-YV3	
=408	+RMaR1.5		JYTY-O 4x1	9	+RMaR1.5	-BP1	
=408	+RMaR1.5		JYTY-O 4x1	9	+RMaR1.5	-BP2	
=408	+RMaR1.5		JYTY-O 4x1	9	+RMaR1.5	-BP3	
=408	+RMaR1.5		JYTY-O 4x1	9	+RMaR1.5	-BP4	
=408	+RMaR1.5		JYTY-O 2x1	9	+RMaR1.5	-BT1	
=408	+RMaR1.5		JYTY-O 2x1	9	+RMaR1.5	-BT2	
=408	+RMaR1.5		JYTY-O 2x1	9	+RMaR1.5	-BT3	
=408	+RMaR1.5		JYTY-O 2x1	9	+RMaR1.5	-BT4	
=408	+RMaR1.5		CYKY-J 4x1,5	9	+RMaR1.5	-M1	
=408	+RMaR1.5		JYTY-O 7x1	9	+RMaR1.5	-M1	
=408	+RMaR1.5		CYKY-J 4x1,5	9	+RMaR1.5	-M2	
=408	+RMaR1.5		JYTY-O 7x1	9	+RMaR1.5	-M2	
=408	+RMaR1.5		CYKY-J 3x1,5	9	+RMaR1.5	-M3	
=408	+RMaR1.5		JYTY-O 7x1	9	+RMaR1.5	-M3	
=408	+RMaR1.5		2YSLCYK-J 4x1,5	9	+RMaR1.5	-M3	
=408	+RMaR1.5		JYTY-O 2x1	12	+RMaR1.5	-PPK1.1	
=408	+RMaR1.5		JYTY-O 2x1	10	+RMaR1.5	-PPK1.2	
=408	+RMaR1.5		JYTY-O 2x1	9	+RMaR1.5	-SP1	
=408	+RMaR1.5		JYTY-O 2x1	9	+RMaR1.5	-SP2	
=408	+RMaR1.5		JYTY-O 4x1	9	+RMaR1.5	-YV1	
=408	+RMaR1.5		JYTY-O 4x1	9	+RMaR1.5	-YV2	
=408	+RMaR1.5		JYTY-O 4x1	9	+RMaR1.5	-YV3	
=408	+RMaR1.6		JYTY-O 4x1	10	+RMaR1.6	-BP1	
=408	+RMaR1.6		JYTY-O 4x1	10	+RMaR1.6	-BP2	
=408	+RMaR1.6		JYTY-O 4x1	10	+RMaR1.6	-BP3	
=408	+RMaR1.6		JYTY-O 4x1	10	+RMaR1.6	-BP4	
=408	+RMaR1.6		JYTY-O 2x1	10	+RMaR1.6	-BT1	
=408	+RMaR1.6		JYTY-O 2x1	10	+RMaR1.6	-BT2	
=408	+RMaR1.6		JYTY-O 2x1	10	+RMaR1.6	-BT3	
=408	+RMaR1.6		JYTY-O 2x1	10	+RMaR1.6	-BT4	

Seznam kabelů

Okruh	Místo instalace	Označení	Typ kabelu	Délka	Odkud	Kam	Poznámka
=408	+RMaR1.6		CYKY-J 4x1,5	10	+RMaR1.6	-M1	
=408	+RMaR1.6		JYTY-O 7x1	10	+RMaR1.6	-M1	
=408	+RMaR1.6		CYKY-J 4x1,5	10	+RMaR1.6	-M2	
=408	+RMaR1.6		JYTY-O 7x1	10	+RMaR1.6	-M2	
=408	+RMaR1.6		CYKY-J 3x1,5	10	+RMaR1.6	-M3	
=408	+RMaR1.6		JYTY-O 7x1	10	+RMaR1.6	-M3	
=408	+RMaR1.6		2YSLCYK-J 4x1,5	10	+RMaR1.6	-M3	
=408	+RMaR1.6		JYTY-O 2x1	9	+RMaR1.6	-PPK1.3	
=408	+RMaR1.6		JYTY-O 2x1	10	+RMaR1.6	-SP1	
=408	+RMaR1.6		JYTY-O 2x1	10	+RMaR1.6	-SP2	
=408	+RMaR1.6		JYTY-O 4x1	10	+RMaR1.6	-YV1	
=408	+RMaR1.6		JYTY-O 4x1	10	+RMaR1.6	-YV2	
=408	+RMaR1.6		JYTY-O 4x1	10	+RMaR1.6	-YV3	
=408	+RMaR1.7		JYTY-O 4x1	9	+RMaR1.7	-BP1	
=408	+RMaR1.7		JYTY-O 4x1	9	+RMaR1.7	-BP2	
=408	+RMaR1.7		JYTY-O 4x1	9	+RMaR1.7	-BP3	
=408	+RMaR1.7		JYTY-O 4x1	9	+RMaR1.7	-BP4	
=408	+RMaR1.7		JYTY-O 2x1	9	+RMaR1.7	-BT1	
=408	+RMaR1.7		JYTY-O 2x1	9	+RMaR1.7	-BT2	
=408	+RMaR1.7		JYTY-O 2x1	9	+RMaR1.7	-BT3	
=408	+RMaR1.7		JYTY-O 2x1	9	+RMaR1.7	-BT4	
=408	+RMaR1.7		CYKY-J 4x1,5	9	+RMaR1.7	-M1	
=408	+RMaR1.7		JYTY-O 7x1	9	+RMaR1.7	-M1	
=408	+RMaR1.7		CYKY-J 4x1,5	9	+RMaR1.7	-M2	
=408	+RMaR1.7		JYTY-O 7x1	9	+RMaR1.7	-M2	
=408	+RMaR1.7		CYKY-J 3x1,5	9	+RMaR1.7	-M3	
=408	+RMaR1.7		JYTY-O 7x1	9	+RMaR1.7	-M3	
=408	+RMaR1.7		2YSLCYK-J 4x1,5	9	+RMaR1.7	-M3	
=408	+RMaR1.7		JYTY-O 2x1	10	+RMaR1.7	-PPK1.4	
=408	+RMaR1.7		JYTY-O 2x1	9	+RMaR1.7	-SP1	
=408	+RMaR1.7		JYTY-O 2x1	9	+RMaR1.7	-SP2	
=408	+RMaR1.7		JYTY-O 4x1	9	+RMaR1.7	-YV1	

Seznam kabelů

Okruh	Místo instalace	Označení	Typ kabelu	Délka	Odkud	Kam	Poznámka
=408	+RMaR1.7		JYTY-O 4x1	9	+RMaR1.7	-YV2	
=408	+RMaR1.7		JYTY-O 4x1	9	+RMaR1.7	-YV3	
=100	+RMaR2.1		JXFE-R-O 2x2x0,8 B2ca,s1,d0	112	+RMaR2.1	-Elxx, -BFxx	Sběrnice pro vyčítání M-Bus měřičů
=100	+RMaR2.1		JXFE-R-O 2x2x0,8 B2ca,s1,d0	133	+RMaR2.1	-Elxx, -BFxx	Sběrnice pro vyčítání M-Bus měřičů
=212	+RMaR2.1		JXFE-R-O 2x2x0,8 B2ca,s1,d0	219	+RMaR2.1	+BRxx	komunikační sběrnice pro IRC regulátory
=212	+RMaR2.1		JXFE-R-O 1x2x0,8 B2ca,s1,d0	35	+RMaR2.1	-BT1	
=212	+RMaR2.1		JXFE-R-O 1x2x0,8 B2ca,s1,d0	53	+RMaR2.1	-FCUE201.1 ÷ -FCUE201.4	
=212	+RMaR2.1		JXFE-R-O 1x2x0,8 B2ca,s1,d0	32	+RMaR2.1	-FCUE203b.2	
=212	+RMaR2.1		JXFE-R-O 1x2x0,8 B2ca,s1,d0	27	+RMaR2.1	-FCUE203b1	
=212	+RMaR2.1		JXFE-R-O 1x2x0,8 B2ca,s1,d0	43	+RMaR2.1	-FCUE204.1 ÷ -FCUE204.4	
=212	+RMaR2.1		JXFE-R-O 2x2x0,8 B2ca,s1,d0	70	+RMaR2.1	-RFxx	komunikační sběrnice pro prostorové termostaty
=212	+RMaR2.1		CXKH-R-O 2x1,5	53	+RMaR2.1	-YVCHE201.1 ÷ -YVCHE201.4	
=212	+RMaR2.1		CXKH-R-O 2x1,5	27	+RMaR2.1	-YVCHE203b.1	
=212	+RMaR2.1		CXKH-R-O 2x1,5	32	+RMaR2.1	-YVCHE203b.2	
=212	+RMaR2.1		CXKH-R-O 2x1,5	43	+RMaR2.1	-YVCHE204.1 ÷ -YVCHE204.4	
=212	+RMaR2.1		CXKH-R-O 2x1,5	57	+RMaR2.1	-YVTE201.1, -YVTE201.4	
=212	+RMaR2.1		JXFE-R-O 1x2x0,8 B2ca,s1,d0	32	+RMaR2.1	-YVTE203b.2	
=212	+RMaR2.1		CXKH-R-O 2x1,5	30	+RMaR2.1	-YVTE204.1, -YVTE204.2	
=410	+RMaR2.1		JXFE-R-O 1x2x0,8 B2ca,s1,d0	22	+RMaR2.1	-BT10.2	
=410	+RMaR2.1		JYTY-O 2x1	17	+RMaR2.1	-SX1	
=701	+RMaR2.1		JXFE-R-O 1x2x0,8 B2ca,s1,d0	18	+RMaR2.1	-PPK2.1	
=100	+RMaR2.2		JXFE-R-O 2x2x0,8 B2ca,s1,d0	130	+RMaR2.2	-Elxx, -BFxx	Sběrnice pro vyčítání M-Bus měřičů
=100	+RMaR2.2		JXFE-R-O 2x2x0,8 B2ca,s1,d0	112	+RMaR2.2	-Elxx, -BFxx	Sběrnice pro vyčítání M-Bus měřičů

Seznam kabelů

Okruh	Místo instalace	Označení	Typ kabelu	Délka	Odkud	Kam	Poznámka
=212	+RMaR2.2		JXFE-R-O 2x2x0,8 B2ca,s1,d0	219	+RMaR2.2	+BRxx	komunikační sběrnice pro IRC regulátory
=410	+RMaR2.2		JXFE-R-O 1x2x0,8 B2ca,s1,d0	19	+RMaR2.2	-BT10.1	
=410	+RMaR2.2		JYTY-O 2x1	17	+RMaR2.2	-SX1	
=701	+RMaR2.2		JXFE-R-O 1x2x0,8 B2ca,s1,d0	15	+RMaR2.2	-PPK2.2	
=408	+RMaR2.3		JYTY-O 4x1	9	+RMaR2.3	-BP1	
=408	+RMaR2.3		JYTY-O 4x1	9	+RMaR2.3	-BP2	
=408	+RMaR2.3		JYTY-O 4x1	9	+RMaR2.3	-BP3	
=408	+RMaR2.3		JYTY-O 4x1	9	+RMaR2.3	-BP4	
=408	+RMaR2.3		JYTY-O 2x1	9	+RMaR2.3	-BT1	
=408	+RMaR2.3		JYTY-O 2x1	9	+RMaR2.3	-BT2	
=408	+RMaR2.3		JYTY-O 2x1	9	+RMaR2.3	-BT3	
=408	+RMaR2.3		JYTY-O 2x1	9	+RMaR2.3	-BT4	
=408	+RMaR2.3		CYKY-J 4x1,5	9	+RMaR2.3	-M1	
=408	+RMaR2.3		JYTY-O 7x1	9	+RMaR2.3	-M1	
=408	+RMaR2.3		CYKY-J 4x1,5	9	+RMaR2.3	-M2	
=408	+RMaR2.3		JYTY-O 7x1	9	+RMaR2.3	-M2	
=408	+RMaR2.3		CYKY-J 3x1,5	9	+RMaR2.3	-M3	
=408	+RMaR2.3		JYTY-O 7x1	9	+RMaR2.3	-M3	
=408	+RMaR2.3		2YSLCYK-J 4x1,5	9	+RMaR2.3	-M3	
=408	+RMaR2.3		JYTY-O 2x1	10	+RMaR2.3	-PPK2.1	
=408	+RMaR2.3		JYTY-O 2x1	10	+RMaR2.3	-PPK2.2	
=408	+RMaR2.3		JYTY-O 2x1	9	+RMaR2.3	-SP1	
=408	+RMaR2.3		JYTY-O 2x1	9	+RMaR2.3	-SP2	
=408	+RMaR2.3		JYTY-O 4x1	9	+RMaR2.3	-YV1	
=408	+RMaR2.3		JYTY-O 4x1	9	+RMaR2.3	-YV2	
=408	+RMaR2.3		JYTY-O 4x1	9	+RMaR2.3	-YV3	
=408	+RMaR2.4		JYTY-O 4x1	9	+RMaR2.4	-BP1	
=408	+RMaR2.4		JYTY-O 4x1	9	+RMaR2.4	-BP2	
=408	+RMaR2.4		JYTY-O 4x1	9	+RMaR2.4	-BP3	
=408	+RMaR2.4		JYTY-O 4x1	9	+RMaR2.4	-BP4	

Seznam kabelů

Okruh	Místo instalace	Označení	Typ kabelu	Délka	Odkud	Kam	Poznámka
=408	+RMaR2.4		JYTY-O 2x1	9	+RMaR2.4	-BT1	
=408	+RMaR2.4		JYTY-O 2x1	9	+RMaR2.4	-BT2	
=408	+RMaR2.4		JYTY-O 2x1	9	+RMaR2.4	-BT3	
=408	+RMaR2.4		JYTY-O 2x1	9	+RMaR2.4	-BT4	
=408	+RMaR2.4		CYKY-J 4x1,5	9	+RMaR2.4	-M1	
=408	+RMaR2.4		JYTY-O 7x1	9	+RMaR2.4	-M1	
=408	+RMaR2.4		CYKY-J 4x1,5	9	+RMaR2.4	-M2	
=408	+RMaR2.4		JYTY-O 7x1	9	+RMaR2.4	-M2	
=408	+RMaR2.4		CYKY-J 3x1,5	9	+RMaR2.4	-M3	
=408	+RMaR2.4		JYTY-O 7x1	9	+RMaR2.4	-M3	
=408	+RMaR2.4		2YSLCYK-J 4x1,5	9	+RMaR2.4	-M3	
=408	+RMaR2.4		JYTY-O 2x1	10	+RMaR2.4	-PPK2.3	
=408	+RMaR2.4		JYTY-O 2x1	10	+RMaR2.4	-PPK2.4	
=408	+RMaR2.4		JYTY-O 2x1	9	+RMaR2.4	-SP1	
=408	+RMaR2.4		JYTY-O 2x1	9	+RMaR2.4	-SP2	
=408	+RMaR2.4		JYTY-O 4x1	9	+RMaR2.4	-YV1	
=408	+RMaR2.4		JYTY-O 4x1	9	+RMaR2.4	-YV2	
=408	+RMaR2.4		JYTY-O 4x1	9	+RMaR2.4	-YV3	
=408	+RMaR2.5		JYTY-O 4x1	9	+RMaR2.5	-BP1	
=408	+RMaR2.5		JYTY-O 4x1	9	+RMaR2.5	-BP2	
=408	+RMaR2.5		JYTY-O 4x1	9	+RMaR2.5	-BP3	
=408	+RMaR2.5		JYTY-O 4x1	9	+RMaR2.5	-BP4	
=408	+RMaR2.5		JYTY-O 2x1	9	+RMaR2.5	-BT1	
=408	+RMaR2.5		JYTY-O 2x1	9	+RMaR2.5	-BT2	
=408	+RMaR2.5		JYTY-O 2x1	9	+RMaR2.5	-BT3	
=408	+RMaR2.5		JYTY-O 2x1	9	+RMaR2.5	-BT4	
=408	+RMaR2.5		CYKY-J 4x1,5	9	+RMaR2.5	-M1	
=408	+RMaR2.5		JYTY-O 7x1	9	+RMaR2.5	-M1	
=408	+RMaR2.5		CYKY-J 4x1,5	9	+RMaR2.5	-M2	
=408	+RMaR2.5		JYTY-O 7x1	9	+RMaR2.5	-M2	
=408	+RMaR2.5		CYKY-J 3x1,5	9	+RMaR2.5	-M3	
=408	+RMaR2.5		JYTY-O 7x1	9	+RMaR2.5	-M3	

Seznam kabelů

Okruh	Místo instalace	Označení	Typ kabelu	Délka	Odkud	Kam	Poznámka
=408	+RMaR2.5		2YSLCYK-J 4x1,5	9	+RMaR2.5	-M3	
=408	+RMaR2.5		JYTY-O 2x1	10	+RMaR2.5	-PPK2.5	
=408	+RMaR2.5		JYTY-O 2x1	10	+RMaR2.5	-PPK2.6	
=408	+RMaR2.5		JYTY-O 2x1	9	+RMaR2.5	-SP1	
=408	+RMaR2.5		JYTY-O 2x1	9	+RMaR2.5	-SP2	
=408	+RMaR2.5		JYTY-O 4x1	9	+RMaR2.5	-YV1	
=408	+RMaR2.5		JYTY-O 4x1	9	+RMaR2.5	-YV2	
=408	+RMaR2.5		JYTY-O 4x1	9	+RMaR2.5	-YV3	
=408	+RMaR2.6		JYTY-O 4x1	9	+RMaR2.6	-BP1	
=408	+RMaR2.6		JYTY-O 4x1	9	+RMaR2.6	-BP2	
=408	+RMaR2.6		JYTY-O 4x1	9	+RMaR2.6	-BP3	
=408	+RMaR2.6		JYTY-O 4x1	9	+RMaR2.6	-BP4	
=408	+RMaR2.6		JYTY-O 2x1	9	+RMaR2.6	-BT1	
=408	+RMaR2.6		JYTY-O 2x1	9	+RMaR2.6	-BT2	
=408	+RMaR2.6		JYTY-O 2x1	9	+RMaR2.6	-BT3	
=408	+RMaR2.6		JYTY-O 2x1	9	+RMaR2.6	-BT4	
=408	+RMaR2.6		CYKY-J 4x1,5	9	+RMaR2.6	-M1	
=408	+RMaR2.6		JYTY-O 7x1	9	+RMaR2.6	-M1	
=408	+RMaR2.6		CYKY-J 4x1,5	9	+RMaR2.6	-M2	
=408	+RMaR2.6		JYTY-O 7x1	9	+RMaR2.6	-M2	
=408	+RMaR2.6		CYKY-J 3x1,5	9	+RMaR2.6	-M3	
=408	+RMaR2.6		JYTY-O 7x1	9	+RMaR2.6	-M3	
=408	+RMaR2.6		2YSLCYK-J 4x1,5	9	+RMaR2.6	-M3	
=408	+RMaR2.6		JYTY-O 2x1	10	+RMaR2.6	-PPK2.7	
=408	+RMaR2.6		JYTY-O 2x1	10	+RMaR2.6	-PPK2.8	
=408	+RMaR2.6		JYTY-O 2x1	9	+RMaR2.6	-SP1	
=408	+RMaR2.6		JYTY-O 2x1	9	+RMaR2.6	-SP2	
=408	+RMaR2.6		JYTY-O 4x1	9	+RMaR2.6	-YV1	
=408	+RMaR2.6		JYTY-O 4x1	9	+RMaR2.6	-YV2	
=408	+RMaR2.6		JYTY-O 4x1	9	+RMaR2.6	-YV3	
=100	+RMaR3.1		JXFE-R-O 2x2x0,8 B2ca,s1,d0	147	+RMaR3.1	-Elxx, -BFxx	Sběrnice pro vyčítání M-Bus měřičů

Seznam kabelů

Okruh	Místo instalace	Označení	Typ kabelu	Délka	Odkud	Kam	Poznámka
=100	+RMaR3.1		JXFE-R-O 2x2x0,8 B2ca,s1,d0	167	+RMaR3.1	-Elxx, -BFxx	Sběrnice pro vyčítání M-Bus měřičů
=213	+RMaR3.1		JXFE-R-O 2x2x0,8 B2ca,s1,d0	282	+RMaR3.1	+BRxx	komunikační sběrnice pro IRC regulátory
=412	+RMaR3.1		JXFE-R-O 2x2x0,8 B2ca,s1,d0	79	+RMaR3.1	-BP1	
=412	+RMaR3.1		CXKH-R-J 3x1,5	79	+RMaR3.1	-M12.2.1	
=412	+RMaR3.1		JXFE-R-O 2x2x0,8 B2ca,s1,d0	79	+RMaR3.1	-M12.2.1	
=412	+RMaR3.1		JXFE-R-O 1x2x0,8 B2ca,s1,d0	79	+RMaR3.1	-SP1	
=701	+RMaR3.1		JXFE-R-O 1x2x0,8 B2ca,s1,d0	18	+RMaR3.1	-PPK3.1	
=100	+RMaR3.2		JXFE-R-O 2x2x0,8 B2ca,s1,d0	165	+RMaR3.2	-Elxx, -BFxx	Sběrnice pro vyčítání M-Bus měřičů
=100	+RMaR3.2		JXFE-R-O 2x2x0,8 B2ca,s1,d0	147	+RMaR3.2	-Elxx, -BFxx	Sběrnice pro vyčítání M-Bus měřičů
=213	+RMaR3.2		JXFE-R-O 2x2x0,8 B2ca,s1,d0	242	+RMaR3.2	+BRxx	komunikační sběrnice pro IRC regulátory
=412	+RMaR3.2		JXFE-R-O 2x2x0,8 B2ca,s1,d0	72	+RMaR3.2	-BP1	
=412	+RMaR3.2		CXKH-R-J 3x1,5	72	+RMaR3.2	-M12.2.2	
=412	+RMaR3.2		JXFE-R-O 2x2x0,8 B2ca,s1,d0	72	+RMaR3.2	-M12.2.2	
=412	+RMaR3.2		JXFE-R-O 1x2x0,8 B2ca,s1,d0	72	+RMaR3.2	-SP1	
=701	+RMaR3.2		JXFE-R-O 1x2x0,8 B2ca,s1,d0	13	+RMaR3.2	-PPK3.2	
=408	+RMaR3.3		JYTY-O 4x1	9	+RMaR3.3	-BP1	
=408	+RMaR3.3		JYTY-O 4x1	9	+RMaR3.3	-BP2	
=408	+RMaR3.3		JYTY-O 4x1	9	+RMaR3.3	-BP3	
=408	+RMaR3.3		JYTY-O 4x1	9	+RMaR3.3	-BP4	
=408	+RMaR3.3		JYTY-O 2x1	9	+RMaR3.3	-BT1	
=408	+RMaR3.3		JYTY-O 2x1	9	+RMaR3.3	-BT2	
=408	+RMaR3.3		JYTY-O 2x1	9	+RMaR3.3	-BT3	
=408	+RMaR3.3		JYTY-O 2x1	9	+RMaR3.3	-BT4	
=408	+RMaR3.3		CYKY-J 4x1,5	9	+RMaR3.3	-M1	
=408	+RMaR3.3		JYTY-O 7x1	9	+RMaR3.3	-M1	

Seznam kabelů

Okruh	Místo instalace	Označení	Typ kabelu	Délka	Odkud	Kam	Poznámka
=408	+RMaR3.3		CYKY-J 4x1,5	9	+RMaR3.3	-M2	
=408	+RMaR3.3		JYTY-O 7x1	9	+RMaR3.3	-M2	
=408	+RMaR3.3		CYKY-J 3x1,5	9	+RMaR3.3	-M3	
=408	+RMaR3.3		JYTY-O 7x1	9	+RMaR3.3	-M3	
=408	+RMaR3.3		2YSLCYK-J 4x1,5	9	+RMaR3.3	-M3	
=408	+RMaR3.3		JYTY-O 2x1	11	+RMaR3.3	-PPK3.1	
=408	+RMaR3.3		JYTY-O 2x1	11	+RMaR3.3	-PPK3.2	
=408	+RMaR3.3		JYTY-O 2x1	9	+RMaR3.3	-SP1	
=408	+RMaR3.3		JYTY-O 2x1	9	+RMaR3.3	-SP2	
=408	+RMaR3.3		JYTY-O 4x1	9	+RMaR3.3	-YV1	
=408	+RMaR3.3		JYTY-O 4x1	9	+RMaR3.3	-YV2	
=408	+RMaR3.3		JYTY-O 4x1	9	+RMaR3.3	-YV3	
=408	+RMaR3.4		JYTY-O 4x1	9	+RMaR3.4	-BP1	
=408	+RMaR3.4		JYTY-O 4x1	9	+RMaR3.4	-BP2	
=408	+RMaR3.4		JYTY-O 4x1	9	+RMaR3.4	-BP3	
=408	+RMaR3.4		JYTY-O 4x1	9	+RMaR3.4	-BP4	
=408	+RMaR3.4		JYTY-O 2x1	9	+RMaR3.4	-BT1	
=408	+RMaR3.4		JYTY-O 2x1	9	+RMaR3.4	-BT2	
=408	+RMaR3.4		JYTY-O 2x1	9	+RMaR3.4	-BT3	
=408	+RMaR3.4		JYTY-O 2x1	9	+RMaR3.4	-BT4	
=408	+RMaR3.4		CYKY-J 4x1,5	9	+RMaR3.4	-M1	
=408	+RMaR3.4		JYTY-O 7x1	9	+RMaR3.4	-M1	
=408	+RMaR3.4		CYKY-J 4x1,5	9	+RMaR3.4	-M2	
=408	+RMaR3.4		JYTY-O 7x1	9	+RMaR3.4	-M2	
=408	+RMaR3.4		CYKY-J 3x1,5	9	+RMaR3.4	-M3	
=408	+RMaR3.4		JYTY-O 7x1	9	+RMaR3.4	-M3	
=408	+RMaR3.4		2YSLCYK-J 4x1,5	9	+RMaR3.4	-M3	
=408	+RMaR3.4		JYTY-O 2x1	11	+RMaR3.4	-PPK3.3	
=408	+RMaR3.4		JYTY-O 2x1	11	+RMaR3.4	-PPK3.4	
=408	+RMaR3.4		JYTY-O 2x1	9	+RMaR3.4	-SP1	
=408	+RMaR3.4		JYTY-O 2x1	9	+RMaR3.4	-SP2	
=408	+RMaR3.4		JYTY-O 4x1	9	+RMaR3.4	-YV1	

Seznam kabelů

Okruh	Místo instalace	Označení	Typ kabelu	Délka	Odkud	Kam	Poznámka
=408	+RMaR3.4		JYTY-O 4x1	9	+RMaR3.4	-YV2	
=408	+RMaR3.4		JYTY-O 4x1	9	+RMaR3.4	-YV3	
=408	+RMaR3.5		JYTY-O 4x1	9	+RMaR3.5	-BP1	
=408	+RMaR3.5		JYTY-O 4x1	9	+RMaR3.5	-BP2	
=408	+RMaR3.5		JYTY-O 4x1	9	+RMaR3.5	-BP3	
=408	+RMaR3.5		JYTY-O 4x1	9	+RMaR3.5	-BP4	
=408	+RMaR3.5		JYTY-O 2x1	9	+RMaR3.5	-BT1	
=408	+RMaR3.5		JYTY-O 2x1	9	+RMaR3.5	-BT2	
=408	+RMaR3.5		JYTY-O 2x1	9	+RMaR3.5	-BT3	
=408	+RMaR3.5		JYTY-O 2x1	9	+RMaR3.5	-BT4	
=408	+RMaR3.5		CYKY-J 4x1,5	9	+RMaR3.5	-M1	
=408	+RMaR3.5		JYTY-O 7x1	9	+RMaR3.5	-M1	
=408	+RMaR3.5		CYKY-J 4x1,5	9	+RMaR3.5	-M2	
=408	+RMaR3.5		JYTY-O 7x1	9	+RMaR3.5	-M2	
=408	+RMaR3.5		CYKY-J 3x1,5	9	+RMaR3.5	-M3	
=408	+RMaR3.5		JYTY-O 7x1	9	+RMaR3.5	-M3	
=408	+RMaR3.5		2YSLCYK-J 4x1,5	9	+RMaR3.5	-M3	
=408	+RMaR3.5		JYTY-O 2x1	11	+RMaR3.5	-PPK3.5	
=408	+RMaR3.5		JYTY-O 2x1	11	+RMaR3.5	-PPK3.6	
=408	+RMaR3.5		JYTY-O 2x1	9	+RMaR3.5	-SP1	
=408	+RMaR3.5		JYTY-O 2x1	9	+RMaR3.5	-SP2	
=408	+RMaR3.5		JYTY-O 4x1	9	+RMaR3.5	-YV1	
=408	+RMaR3.5		JYTY-O 4x1	9	+RMaR3.5	-YV2	
=408	+RMaR3.5		JYTY-O 4x1	9	+RMaR3.5	-YV3	
=408	+RMaR3.6		JYTY-O 4x1	9	+RMaR3.6	-BP1	
=408	+RMaR3.6		JYTY-O 4x1	9	+RMaR3.6	-BP2	
=408	+RMaR3.6		JYTY-O 4x1	9	+RMaR3.6	-BP3	
=408	+RMaR3.6		JYTY-O 4x1	9	+RMaR3.6	-BP4	
=408	+RMaR3.6		JYTY-O 2x1	9	+RMaR3.6	-BT1	
=408	+RMaR3.6		JYTY-O 2x1	9	+RMaR3.6	-BT2	
=408	+RMaR3.6		JYTY-O 2x1	9	+RMaR3.6	-BT3	
=408	+RMaR3.6		JYTY-O 2x1	9	+RMaR3.6	-BT4	

Seznam kabelů

Okruh	Místo instalace	Označení	Typ kabelu	Délka	Odkud	Kam	Poznámka
=408	+RMaR3.6		CYKY-J 4x1,5	9	+RMaR3.6	-M1	
=408	+RMaR3.6		JYTY-O 7x1	9	+RMaR3.6	-M1	
=408	+RMaR3.6		CYKY-J 4x1,5	9	+RMaR3.6	-M2	
=408	+RMaR3.6		JYTY-O 7x1	9	+RMaR3.6	-M2	
=408	+RMaR3.6		CYKY-J 3x1,5	9	+RMaR3.6	-M3	
=408	+RMaR3.6		JYTY-O 7x1	9	+RMaR3.6	-M3	
=408	+RMaR3.6		2YSLCYK-J 4x1,5	9	+RMaR3.6	-M3	
=408	+RMaR3.6		JYTY-O 2x1	11	+RMaR3.6	-PPK3.7	
=408	+RMaR3.6		JYTY-O 2x1	11	+RMaR3.6	-PPK3.8	
=408	+RMaR3.6		JYTY-O 2x1	9	+RMaR3.6	-SP1	
=408	+RMaR3.6		JYTY-O 2x1	9	+RMaR3.6	-SP2	
=408	+RMaR3.6		JYTY-O 4x1	9	+RMaR3.6	-YV1	
=408	+RMaR3.6		JYTY-O 4x1	9	+RMaR3.6	-YV2	
=408	+RMaR3.6		JYTY-O 4x1	9	+RMaR3.6	-YV3	
=100	+RMaR4.1		JXFE-R-O 2x2x0,8 B2ca,s1,d0	159	+RMaR4.1	-Elxx, -BFxx	Sběrnice pro vyčítání M-Bus měřičů
=100	+RMaR4.1		JXFE-R-O 2x2x0,8 B2ca,s1,d0	92	+RMaR4.1	-Elxx, -BFxx	Sběrnice pro vyčítání M-Bus měřičů
=214	+RMaR4.1		JXFE-R-O 2x2x0,8 B2ca,s1,d0	225	+RMaR4.1	+BRxx	komunikační sběrnice pro IRC regulátory
=701	+RMaR4.1		JXFE-R-O 1x2x0,8 B2ca,s1,d0	15	+RMaR4.1	-PPK4.1	
=100	+RMaR4.2		JXFE-R-O 2x2x0,8 B2ca,s1,d0	89	+RMaR4.2	-Elxx, -BFxx	Sběrnice pro vyčítání M-Bus měřičů
=100	+RMaR4.2		JXFE-R-O 2x2x0,8 B2ca,s1,d0	159	+RMaR4.2	-Elxx, -BFxx	Sběrnice pro vyčítání M-Bus měřičů
=214	+RMaR4.2		JXFE-R-O 2x2x0,8 B2ca,s1,d0	225	+RMaR4.2	+BRxx	komunikační sběrnice pro IRC regulátory
=701	+RMaR4.2		JXFE-R-O 1x2x0,8 B2ca,s1,d0	13	+RMaR4.2	-PPK4.2	
=408	+RMaR4.3		JYTY-O 4x1	10	+RMaR4.3	-BP1	
=408	+RMaR4.3		JYTY-O 4x1	10	+RMaR4.3	-BP2	
=408	+RMaR4.3		JYTY-O 4x1	10	+RMaR4.3	-BP3	
=408	+RMaR4.3		JYTY-O 4x1	10	+RMaR4.3	-BP4	
=408	+RMaR4.3		JYTY-O 2x1	10	+RMaR4.3	-BT1	
=408	+RMaR4.3		JYTY-O 2x1	10	+RMaR4.3	-BT2	

Seznam kabelů

Okruh	Místo instalace	Označení	Typ kabelu	Délka	Odkud	Kam	Poznámka
=408	+RMaR4.3		JYTY-O 2x1	10	+RMaR4.3	-BT3	
=408	+RMaR4.3		JYTY-O 2x1	10	+RMaR4.3	-BT4	
=408	+RMaR4.3		CYKY-J 4x1,5	10	+RMaR4.3	-M1	
=408	+RMaR4.3		JYTY-O 7x1	10	+RMaR4.3	-M1	
=408	+RMaR4.3		CYKY-J 4x1,5	10	+RMaR4.3	-M2	
=408	+RMaR4.3		JYTY-O 7x1	10	+RMaR4.3	-M2	
=408	+RMaR4.3		CYKY-J 3x1,5	10	+RMaR4.3	-M3	
=408	+RMaR4.3		JYTY-O 7x1	10	+RMaR4.3	-M3	
=408	+RMaR4.3		2YSLCYK-J 4x1,5	10	+RMaR4.3	-M3	
=408	+RMaR4.3		JYTY-O 2x1	13	+RMaR4.3	-PPK4.1	
=408	+RMaR4.3		JYTY-O 2x1	13	+RMaR4.3	-PPK4.2	
=408	+RMaR4.3		JYTY-O 2x1	10	+RMaR4.3	-SP1	
=408	+RMaR4.3		JYTY-O 2x1	10	+RMaR4.3	-SP2	
=408	+RMaR4.3		JYTY-O 4x1	10	+RMaR4.3	-YV1	
=408	+RMaR4.3		JYTY-O 4x1	10	+RMaR4.3	-YV2	
=408	+RMaR4.3		JYTY-O 4x1	10	+RMaR4.3	-YV3	
=408	+RMaR4.4		JYTY-O 4x1	9	+RMaR4.4	-BP1	
=408	+RMaR4.4		JYTY-O 4x1	9	+RMaR4.4	-BP2	
=408	+RMaR4.4		JYTY-O 4x1	9	+RMaR4.4	-BP3	
=408	+RMaR4.4		JYTY-O 4x1	9	+RMaR4.4	-BP4	
=408	+RMaR4.4		JYTY-O 2x1	9	+RMaR4.4	-BT1	
=408	+RMaR4.4		JYTY-O 2x1	9	+RMaR4.4	-BT2	
=408	+RMaR4.4		JYTY-O 2x1	9	+RMaR4.4	-BT3	
=408	+RMaR4.4		JYTY-O 2x1	9	+RMaR4.4	-BT4	
=408	+RMaR4.4		CYKY-J 4x1,5	9	+RMaR4.4	-M1	
=408	+RMaR4.4		JYTY-O 7x1	9	+RMaR4.4	-M1	
=408	+RMaR4.4		CYKY-J 4x1,5	9	+RMaR4.4	-M2	
=408	+RMaR4.4		JYTY-O 7x1	9	+RMaR4.4	-M2	
=408	+RMaR4.4		CYKY-J 3x1,5	9	+RMaR4.4	-M3	
=408	+RMaR4.4		JYTY-O 7x1	9	+RMaR4.4	-M3	
=408	+RMaR4.4		2YSLCYK-J 4x1,5	9	+RMaR4.4	-M3	
=408	+RMaR4.4		JYTY-O 2x1	13	+RMaR4.4	-PPK4.3	

Seznam kabelů

Okruh	Místo instalace	Označení	Typ kabelu	Délka	Odkud	Kam	Poznámka
=408	+RMaR4.4		JYTY-O 2x1	13	+RMaR4.4	-PPK4.4	
=408	+RMaR4.4		JYTY-O 2x1	9	+RMaR4.4	-SP1	
=408	+RMaR4.4		JYTY-O 2x1	9	+RMaR4.4	-SP2	
=408	+RMaR4.4		JYTY-O 4x1	9	+RMaR4.4	-YV1	
=408	+RMaR4.4		JYTY-O 4x1	9	+RMaR4.4	-YV2	
=408	+RMaR4.4		JYTY-O 4x1	9	+RMaR4.4	-YV3	
=100	+RMaR5.1		JXFE-R-O 2x2x0,8 B2ca,s1,d0	158	+RMaR5.1	-Elxx, -BFxx	Sběrnice pro vyčítání M-Bus měřičů
=100	+RMaR5.1		JXFE-R-O 2x2x0,8 B2ca,s1,d0	91	+RMaR5.1	-Elxx, -BFxx	Sběrnice pro vyčítání M-Bus měřičů
=215	+RMaR5.1		JXFE-R-O 2x2x0,8 B2ca,s1,d0	225	+RMaR5.1	+BRxx	komunikační sběrnice pro IRC regulátory
=410	+RMaR5.1		JXFE-R-O 1x2x0,8 B2ca,s1,d0	50	+RMaR5.1	-BT10.7.1	
=410	+RMaR5.1		JYTY-O 2x1	50	+RMaR5.1	-SX1	
=412	+RMaR5.1		JXFE-R-O 2x2x0,8 B2ca,s1,d0	52	+RMaR5.1	-BP1	
=412	+RMaR5.1		JXFE-R-O 2x2x0,8 B2ca,s1,d0	33	+RMaR5.1	-BP2	
=412	+RMaR5.1		JXFE-R-O 2x2x0,8 B2ca,s1,d0	33	+RMaR5.1	-BP3	
=412	+RMaR5.1		JXFE-R-O 2x2x0,8 B2ca,s1,d0	33	+RMaR5.1	-BP4	
=412	+RMaR5.1		JXFE-R-O 2x2x0,8 B2ca,s1,d0	33	+RMaR5.1	-BP5	
=412	+RMaR5.1		CXKH-R-J 3x1,5	52	+RMaR5.1	-M12.2.3	
=412	+RMaR5.1		JXFE-R-O 2x2x0,8 B2ca,s1,d0	52	+RMaR5.1	-M12.2.3	
=412	+RMaR5.1		CYKY-J 3x1,5	33	+RMaR5.1	-M12.2.4	
=412	+RMaR5.1		JXFE-R-O 2x2x0,8 B2ca,s1,d0	33	+RMaR5.1	-M12.2.4	
=412	+RMaR5.1		CXKH-R-J 3x1,5	33	+RMaR5.1	-M12.2.5	
=412	+RMaR5.1		JXFE-R-O 2x2x0,8 B2ca,s1,d0	33	+RMaR5.1	-M12.2.5	
=412	+RMaR5.1		CXKH-R-J 3x1,5	33	+RMaR5.1	-M12.2.6	
=412	+RMaR5.1		JXFE-R-O 2x2x0,8 B2ca,s1,d0	33	+RMaR5.1	-M12.2.6	
=412	+RMaR5.1		CXKH-R-J 3x1,5	33	+RMaR5.1	-M12.2.7	

Seznam kabelů

Okruh	Místo instalace	Označení	Typ kabelu	Délka	Odkud	Kam	Poznámka
=412	+RMaR5.1		JXFE-R-O 2x2x0,8 B2ca,s1,d0	33	+RMaR5.1	-M12.2.7	
=412	+RMaR5.1		JXFE-R-O 1x2x0,8 B2ca,s1,d0	52	+RMaR5.1	-SP1	
=412	+RMaR5.1		JXFE-R-O 1x2x0,8 B2ca,s1,d0	33	+RMaR5.1	-SP2	
=412	+RMaR5.1		JXFE-R-O 1x2x0,8 B2ca,s1,d0	33	+RMaR5.1	-SP3	
=412	+RMaR5.1		JXFE-R-O 1x2x0,8 B2ca,s1,d0	33	+RMaR5.1	-SP4	
=412	+RMaR5.1		JXFE-R-O 1x2x0,8 B2ca,s1,d0	33	+RMaR5.1	-SP5	
602	+RMaR5.1		JXFE-R-O 2x2x0,8 B2ca,s1,d0	120	+RMaR1.2	-FVE1	komunikační sběrnice pro analyzátor výroby FVE
=701	+RMaR5.1		JXFE-R-O 1x2x0,8 B2ca,s1,d0	15	+RMaR5.1	-PPK5.1	
=100	+RMaR5.2		JXFE-R-O 2x2x0,8 B2ca,s1,d0	89	+RMaR5.2	-Elxx, -BFxx	Sběrnice pro vyčítání M-Bus měřičů
=100	+RMaR5.2		JXFE-R-O 2x2x0,8 B2ca,s1,d0	157	+RMaR5.2	-Elxx, -BFxx	Sběrnice pro vyčítání M-Bus měřičů
=215	+RMaR5.2		JXFE-R-O 2x2x0,8 B2ca,s1,d0	225	+RMaR5.2	+BRxx	komunikační sběrnice pro IRC regulátory
=410	+RMaR5.2		JXFE-R-O 1x2x0,8 B2ca,s1,d0	50	+RMaR5.1	-BT10.7.2	
=410	+RMaR5.2		JYTY-O 2x1	50	+RMaR5.1	-SX1	
=412	+RMaR5.2		JXFE-R-O 2x2x0,8 B2ca,s1,d0	52	+RMaR5.2	-BP1	
=412	+RMaR5.2		JXFE-R-O 2x2x0,8 B2ca,s1,d0	33	+RMaR5.2	-BP2	
=412	+RMaR5.2		JXFE-R-O 2x2x0,8 B2ca,s1,d0	33	+RMaR5.2	-BP3	
=412	+RMaR5.2		JXFE-R-O 2x2x0,8 B2ca,s1,d0	33	+RMaR5.2	-BP4	
=412	+RMaR5.2		JXFE-R-O 2x2x0,8 B2ca,s1,d0	33	+RMaR5.2	-BP5	
=412	+RMaR5.2		CXKH-R-J 3x1,5	33	+RMaR5.2	-M12.2.10	
=412	+RMaR5.2		JXFE-R-O 2x2x0,8 B2ca,s1,d0	33	+RMaR5.2	-M12.2.10	
=412	+RMaR5.2		CXKH-R-J 3x1,5	33	+RMaR5.2	-M12.2.11	
=412	+RMaR5.2		JXFE-R-O 2x2x0,8 B2ca,s1,d0	33	+RMaR5.2	-M12.2.11	

Seznam kabelů

Okruh	Místo instalace	Označení	Typ kabelu	Délka	Odkud	Kam	Poznámka
=412	+RMaR5.2		CXKH-R-J 3x1,5	33	+RMaR5.2	-M12.2.12	
=412	+RMaR5.2		JXFE-R-O 2x2x0,8 B2ca,s1,d0	33	+RMaR5.2	-M12.2.12	
=412	+RMaR5.2		CXKH-R-J 3x1,5	52	+RMaR5.2	-M12.2.8	
=412	+RMaR5.2		JXFE-R-O 2x2x0,8 B2ca,s1,d0	52	+RMaR5.2	-M12.2.8	
=412	+RMaR5.2		CXKH-R-J 3x1,5	33	+RMaR5.2	-M12.2.9	
=412	+RMaR5.2		JXFE-R-O 2x2x0,8 B2ca,s1,d0	33	+RMaR5.2	-M12.2.9	
=412	+RMaR5.2		JXFE-R-O 1x2x0,8 B2ca,s1,d0	52	+RMaR5.2	-SP1	
=412	+RMaR5.2		JXFE-R-O 1x2x0,8 B2ca,s1,d0	33	+RMaR5.2	-SP2	
=412	+RMaR5.2		JXFE-R-O 1x2x0,8 B2ca,s1,d0	33	+RMaR5.2	-SP3	
=412	+RMaR5.2		JXFE-R-O 1x2x0,8 B2ca,s1,d0	33	+RMaR5.2	-SP4	
=412	+RMaR5.2		JXFE-R-O 1x2x0,8 B2ca,s1,d0	33	+RMaR5.2	-SP5	
602	+RMaR5.2		JXFE-R-O 2x2x0,8 B2ca,s1,d0	120	+RMaR1.2	-FVE2	komunikační sběrnice pro analyzátor výroby FVE
=701	+RMaR5.2		JXFE-R-O 1x2x0,8 B2ca,s1,d0	13	+RMaR5.2	-PPK5.2	
=408	+RMaR5.3		JYTY-O 4x1	15	+RMaR5.3	-BP1	
=408	+RMaR5.3		JYTY-O 4x1	15	+RMaR5.3	-BP2	
=408	+RMaR5.3		JYTY-O 4x1	15	+RMaR5.3	-BP3	
=408	+RMaR5.3		JYTY-O 4x1	15	+RMaR5.3	-BP4	
=408	+RMaR5.3		JYTY-O 2x1	15	+RMaR5.3	-BT1	
=408	+RMaR5.3		JYTY-O 2x1	15	+RMaR5.3	-BT2	
=408	+RMaR5.3		JYTY-O 2x1	15	+RMaR5.3	-BT3	
=408	+RMaR5.3		JYTY-O 2x1	15	+RMaR5.3	-BT4	
=408	+RMaR5.3		CYKY-J 4x1,5	15	+RMaR5.3	-M1	
=408	+RMaR5.3		JYTY-O 7x1	15	+RMaR5.3	-M1	
=408	+RMaR5.3		CYKY-J 4x1,5	15	+RMaR5.3	-M2	
=408	+RMaR5.3		JYTY-O 7x1	15	+RMaR5.3	-M2	
=408	+RMaR5.3		CYKY-J 3x1,5	15	+RMaR5.3	-M3	
=408	+RMaR5.3		JYTY-O 7x1	15	+RMaR5.3	-M3	

Seznam kabelů

Okruh	Místo instalace	Označení	Typ kabelu	Délka	Odkud	Kam	Poznámka
=408	+RMaR5.3		2YSLCYK-J 4x1,5	15	+RMaR5.3	-M3	
=408	+RMaR5.3		JYTY-O 2x1	14	+RMaR5.3	-PPK5.1	
=408	+RMaR5.3		JYTY-O 2x1	14	+RMaR5.3	-PPK5.2	
=408	+RMaR5.3		JYTY-O 2x1	15	+RMaR5.3	-SP1	
=408	+RMaR5.3		JYTY-O 2x1	15	+RMaR5.3	-SP2	
=408	+RMaR5.3		JYTY-O 4x1	15	+RMaR5.3	-YV1	
=408	+RMaR5.3		JYTY-O 4x1	15	+RMaR5.3	-YV2	
=408	+RMaR5.3		JYTY-O 4x1	15	+RMaR5.3	-YV3	
=408	+RMaR5.4		JYTY-O 4x1	15	+RMaR5.4	-BP1	
=408	+RMaR5.4		JYTY-O 4x1	15	+RMaR5.4	-BP2	
=408	+RMaR5.4		JYTY-O 4x1	15	+RMaR5.4	-BP3	
=408	+RMaR5.4		JYTY-O 4x1	15	+RMaR5.4	-BP4	
=408	+RMaR5.4		JYTY-O 2x1	15	+RMaR5.4	-BT1	
=408	+RMaR5.4		JYTY-O 2x1	15	+RMaR5.4	-BT2	
=408	+RMaR5.4		JYTY-O 2x1	15	+RMaR5.4	-BT3	
=408	+RMaR5.4		JYTY-O 2x1	15	+RMaR5.4	-BT4	
=408	+RMaR5.4		CYKY-J 4x1,5	15	+RMaR5.4	-M1	
=408	+RMaR5.4		JYTY-O 7x1	15	+RMaR5.4	-M1	
=408	+RMaR5.4		CYKY-J 4x1,5	15	+RMaR5.4	-M2	
=408	+RMaR5.4		JYTY-O 7x1	15	+RMaR5.4	-M2	
=408	+RMaR5.4		CYKY-J 3x1,5	15	+RMaR5.4	-M3	
=408	+RMaR5.4		JYTY-O 7x1	15	+RMaR5.4	-M3	
=408	+RMaR5.4		2YSLCYK-J 4x1,5	15	+RMaR5.4	-M3	
=408	+RMaR5.4		JYTY-O 2x1	14	+RMaR5.4	-PPK5.3	
=408	+RMaR5.4		JYTY-O 2x1	14	+RMaR5.4	-PPK5.4	
=408	+RMaR5.4		JYTY-O 2x1	15	+RMaR5.4	-SP1	
=408	+RMaR5.4		JYTY-O 2x1	15	+RMaR5.4	-SP2	
=408	+RMaR5.4		JYTY-O 4x1	15	+RMaR5.4	-YV1	
=408	+RMaR5.4		JYTY-O 4x1	15	+RMaR5.4	-YV2	
=408	+RMaR5.4		JYTY-O 4x1	15	+RMaR5.4	-YV3	
=211	C1.01c		J-Y(st)Y 2x2x0,8	12	C1.01c	-RFC101c	
=211	C1.01c		CYKY-O 2x1,5	17	C1.01c	-YVTC101c	

Seznam kabelů

Okruh	Místo instalace	Označení	Typ kabelu	Délka	Odkud	Kam	Poznámka
=211	C1.01d		J-Y(st)Y 2x2x0,8	12	C1.01d	-RFC101d	
=211	C1.01d		CYKY-O 2x1,5	14	C1.01d	-YVTC101d	
=211	C1.02a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C1.02a	-RFC102a	
=211	C1.02a		CYKY-O 2x1,5	14	C1.02a	-YVTC102a	
=211	C1.03a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C1.03a	-RFC103a	
=211	C1.03a		CYKY-O 2x1,5	14	C1.03a	-YVTC103a	
=211	C1.04a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	11	C1.04a	-RFC104a	
=211	C1.04a		CYKY-O 2x1,5	15	C1.04a	-YVTC104a	
=211	C1.05a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	11	C1.05a	-RFC105a	
=211	C1.05a		CYKY-O 2x1,5	15	C1.05a	-YVTC105a	
=211	C1.06a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	11	C1.06a	-RFC106a	
=211	C1.06a		CYKY-O 2x1,5	15	C1.06a	-YVTC106a	
=211	C1.07a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	11	C1.07a	-RFC107a	
=211	C1.07a		CYKY-O 2x1,5	15	C1.07a	-YVTC107a	
=211	C1.08a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C1.08a	-RFC108a	
=211	C1.08a		CYKY-O 2x1,5	14	C1.08a	-YVTC108a	
=211	C1.09a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C1.09a	-RFC109a	
=211	C1.09a		CYKY-O 2x1,5	14	C1.09a	-YVTC109a	
=211	C1.10a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C1.10a	-RFC110a	
=211	C1.10a		CYKY-O 2x1,5	14	C1.10a	-YVTC110a	
=211	C1.11a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C1.11a	-RFC111a	
=211	C1.11a		CYKY-O 2x1,5	14	C1.11a	-YVTC111a	
=211	C1.12a		JYTY-O 2x1	9	C1.12a	-FCUC112a	
=211	C1.12a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	9	C1.12a	-RFC112a	
=211	C1.12a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	15	C1.12a	-RFC112c	
=211	C1.12a		JYTY-O 4x1	9	C1.12a	-YVCHC112a	
=211	C1.12a		CYKY-O 2x1,5	14	C1.12a	-YVTC112a	
=211	C1.12a		CYKY-O 2x1,5	18	C1.12a	-YVTC112c	
=211	C1.16a		JYTY-O 2x1	9	C1.16a	-FCUC116a	
=211	C1.16a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	9	C1.16a	-RFC116a	
=211	C1.16a		JYTY-O 4x1	9	C1.16a	-YVCHC116a	
=211	C1.16a		CYKY-O 2x1,5	14	C1.16a	-YVTC116a	

Seznam kabelů

Okruh	Místo instalace	Označení	Typ kabelu	Délka	Odkud	Kam	Poznámka
=211	C1.17a		JYTY-O 2x1	9	C1.17a	-FCUC117a	
=211	C1.17a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	9	C1.17a	-RFC117a	
=211	C1.17a		JYTY-O 4x1	9	C1.17a	-YVCHC117a	
=211	C1.17a		CYKY-O 2x1,5	14	C1.17a	-YVTC117a	
=211	C1.18a		JYTY-O 2x1	9	C1.18a	-FCUC118a	
=211	C1.18a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	9	C1.18a	-RFC118a	
=211	C1.18a		JYTY-O 4x1	9	C1.18a	-YVCHC118a	
=211	C1.18a		CYKY-O 2x1,5	13	C1.18a	-YVTC118a	
=211	C1.19a		JYTY-O 2x1	9	C1.19a	-FCUC119a	
=211	C1.19a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	9	C1.19a	-RFC119a	
=211	C1.19a		JYTY-O 4x1	9	C1.19a	-YVCHC119a	
=211	C1.19a		CYKY-O 2x1,5	13	C1.19a	-YVTC119a	
=211	C1.20a		JYTY-O 2x1	9	C1.20a	-FCUC120a	
=211	C1.20a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	9	C1.20a	-RFC120a	
=211	C1.20a		JYTY-O 4x1	9	C1.20a	-YVCHC120a	
=211	C1.20a		CYKY-O 2x1,5	13	C1.20a	-YVTC120a	
=211	C1.21a		JYTY-O 2x1	9	C1.21a	-FCUC121a	
=211	C1.21a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	9	C1.21a	-RFC121a	
=211	C1.21a		JYTY-O 4x1	9	C1.21a	-YVCHC121a	
=211	C1.21a		CYKY-O 2x1,5	13	C1.21a	-YVTC121a	
=211	C1.22a		JYTY-O 2x1	9	C1.22a	-FCUC122a	
=211	C1.22a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C1.22a	-RFC122a	
=211	C1.22a		JYTY-O 4x1	9	C1.22a	-YVCHC122a	
=211	C1.22a		CYKY-O 2x1,5	13	C1.22a	-YVTC122a	
=211	C1.23a		JYTY-O 2x1	9	C1.23a	-FCUC123a	
=211	C1.23a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C1.23a	-RFC123a	
=211	C1.23a		JYTY-O 4x1	9	C1.23a	-YVCHC123a	
=211	C1.23a		CYKY-O 2x1,5	13	C1.23a	-YVTC123a	
=211	C1.24a		JYTY-O 2x1	9	C1.24a	-FCUC124a	
=211	C1.24a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	9	C1.24a	-RFC124a	
=211	C1.24a		JYTY-O 4x1	9	C1.24a	-YVCHC124a	
=211	C1.24a		CYKY-O 2x1,5	13	C1.24a	-YVTC124a	

Seznam kabelů

Okruh	Místo instalace	Označení	Typ kabelu	Délka	Odkud	Kam	Poznámka
=211	C1.25a		JYTY-O 2x1	9	C1.25a	-FCUC125a	
=211	C1.25a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	9	C1.25a	-RFC125a	
=211	C1.25a		JYTY-O 4x1	9	C1.25a	-YVCHC125a	
=211	C1.25a		CYKY-O 2x1,5	13	C1.25a	-YVTC125a	
=211	C1.26a		JYTY-O 2x1	9	C1.26a	-FCUC126a	
=211	C1.26a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	9	C1.26a	-RFC126a	
=211	C1.26a		JYTY-O 4x1	9	C1.26a	-YVCHC126a	
=211	C1.26a		CYKY-O 2x1,5	13	C1.26a	-YVTC126a	
=212	C2.01c		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C2.01c	-RFC201c	
=212	C2.01c		CYKY-O 2x1,5	14	C2.01c	-YVTC201c	
=212	C2.01d		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C2.01d	-RFC201d	
=212	C2.01d		CYKY-O 2x1,5	14	C2.01d	-YVTC201d	
=212	C2.02a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C2.02a	-RFC202a	
=212	C2.02a		CYKY-O 2x1,5	14	C2.02a	-YVTC202a	
=212	C2.03a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C2.03a	-RFC203a	
=212	C2.03a		CYKY-O 2x1,5	14	C2.03a	-YVTC203a	
=212	C2.04a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C2.04a	-RFC204a	
=212	C2.04a		CYKY-O 2x1,5	15	C2.04a	-YVTC204a	
=212	C2.05a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C2.05a	-RFC205a	
=212	C2.05a		CYKY-O 2x1,5	15	C2.05a	-YVTC205a	
=212	C2.06a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C2.06a	-RFC206a	
=212	C2.06a		CYKY-O 2x1,5	15	C2.06a	-YVTC206a	
=212	C2.07a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C2.07a	-RFC207a	
=212	C2.07a		CYKY-O 2x1,5	15	C2.07a	-YVTC207a	
=212	C2.08a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C2.08a	-RFC208a	
=212	C2.08a		CYKY-O 2x1,5	14	C2.08a	-YVTC208a	
=212	C2.09a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C2.09a	-RFC209a	
=212	C2.09a		CYKY-O 2x1,5	14	C2.09a	-YVTC209a	
=212	C2.10a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C2.10a	-RFC210a	
=212	C2.10a		CYKY-O 2x1,5	14	C2.10a	-YVTC210a	
=212	C2.11a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C2.11a	-RFC211a	
=212	C2.11a		CYKY-O 2x1,5	14	C2.11a	-YVTC211a	

Seznam kabelů

Okruh	Místo instalace	Označení	Typ kabelu	Délka	Odkud	Kam	Poznámka
=212	C2.12a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C2.12a	-RFC212a	
=212	C2.12a		CYKY-O 2x1,5	15	C2.12a	-YVTC212a	
=212	C2.13a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C2.13a	-RFC213a	
=212	C2.13a		CYKY-O 2x1,5	15	C2.13a	-YVTC213a	
=212	C2.14a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C2.14a	-RFC214a	
=212	C2.14a		CYKY-O 2x1,5	15	C2.14a	-YVTC214a	
=212	C2.15a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C2.15a	-RFC215a	
=212	C2.15a		CYKY-O 2x1,5	15	C2.15a	-YVTC215a	
=212	C2.16a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C2.16a	-RFC216a	
=212	C2.16a		CYKY-O 2x1,5	14	C2.16a	-YVTC216a	
=212	C2.17a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C2.17a	-RFC217a	
=212	C2.17a		CYKY-O 2x1,5	14	C2.17a	-YVTC217a	
=212	C2.18a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C2.18a	-RFC218a	
=212	C2.18a		CYKY-O 2x1,5	14	C2.18a	-YVTC218a	
=212	C2.19a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C2.19a	-RFC219a	
=212	C2.19a		CYKY-O 2x1,5	14	C2.19a	-YVTC219a	
=212	C2.20a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C2.20a	-RFC220a	
=212	C2.20a		CYKY-O 2x1,5	15	C2.20a	-YVTC220a	
=212	C2.21a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C2.21a	-RFC221a	
=212	C2.21a		CYKY-O 2x1,5	15	C2.21a	-YVTC221a	
=212	C2.22a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C2.22a	-RFC222a	
=212	C2.22a		CYKY-O 2x1,5	15	C2.22a	-YVTC222a	
=212	C2.23a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C2.23a	-RFC223a	
=212	C2.23a		CYKY-O 2x1,5	15	C2.23a	-YVTC223a	
=212	C2.24a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C2.24a	-RFC224a	
=212	C2.24a		CYKY-O 2x1,5	14	C2.24a	-YVTC224a	
=212	C2.25a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C2.25a	-RFC225a	
=212	C2.25a		CYKY-O 2x1,5	14	C2.25a	-YVTC225a	
=212	C2.26c		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C2.26c	-RFC226c	
=212	C2.26c		CYKY-O 2x1,5	14	C2.26c	-YVTC226c	
=212	C2.26d		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C2.26d	-RFC226d	
=212	C2.26d		CYKY-O 2x1,5	14	C2.26d	-YVTC226d	

Seznam kabelů

Okruh	Místo instalace	Označení	Typ kabelu	Délka	Odkud	Kam	Poznámka
=212	C2.30a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C2.30a	-RFC230a	
=212	C2.30a		CYKY-O 2x1,5	14	C2.30a	-YVTC230a	
=212	C2.31a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C2.31a	-RFC231a	
=212	C2.31a		CYKY-O 2x1,5	14	C2.31a	-YVTC231a	
=212	C2.32a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C2.32a	-RFC232a	
=212	C2.32a		CYKY-O 2x1,5	14	C2.32a	-YVTC232a	
=212	C2.33a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C2.33a	-RFC233a	
=212	C2.33a		CYKY-O 2x1,5	14	C2.33a	-YVTC233a	
=212	C2.34a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C2.34a	-RFC234a	
=212	C2.34a		CYKY-O 2x1,5	14	C2.34a	-YVTC234a	
=212	C2.35a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C2.35a	-RFC235a	
=212	C2.35a		CYKY-O 2x1,5	14	C2.35a	-YVTC235a	
=212	C2.36a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C2.36a	-RFC236a	
=212	C2.36a		CYKY-O 2x1,5	14	C2.36a	-YVTC236a	
=212	C2.37a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C2.37a	-RFC237a	
=212	C2.37a		CYKY-O 2x1,5	14	C2.37a	-YVTC237a	
=212	C2.41a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	11	C2.41a	-RFC241a	
=212	C2.41a		CYKY-O 2x1,5	15	C2.41a	-YVTC241a.1÷2	
=212	C2.42a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C2.42a	-RFC242a	
=212	C2.42a		CYKY-O 2x1,5	14	C2.42a	-YVTC242a	
=212	C2.43a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C2.43a	-RFC243a	
=212	C2.43a		CYKY-O 2x1,5	14	C2.43a	-YVTC243a	
=212	C2.44a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C2.44a	-RFC244a	
=212	C2.44a		CYKY-O 2x1,5	14	C2.44a	-YVTC244a	
=212	C2.45a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C2.45a	-RFC245a	
=212	C2.45a		CYKY-O 2x1,5	14	C2.45a	-YVTC245a	
=212	C2.46a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C2.46a	-RFC246a	
=212	C2.46a		CYKY-O 2x1,5	14	C2.46a	-YVTC246a	
=212	C2.47a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C2.47a	-RFC247a	
=212	C2.47a		CYKY-O 2x1,5	14	C2.47a	-YVTC247a	
=213	C3.01c		JYTY-O 2x1	9	C3.01c	-FCUC301c	
=213	C3.01c		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C3.01c	-RFC301c	

Seznam kabelů

Okruh	Místo instalace	Označení	Typ kabelu	Délka	Odkud	Kam	Poznámka
=213	C3.01c		JYTY-O 4x1	9	C3.01c	-YVCHC301c	
=213	C3.01c		CYKY-O 2x1,5	14	C3.01c	-YVTC301c	
=213	C3.01d		JYTY-O 2x1	9	C3.01d	-FCUC301d	
=213	C3.01d		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C3.01d	-RFC301d	
=213	C3.01d		JYTY-O 4x1	9	C3.01d	-YVCHC301d	
=213	C3.01d		CYKY-O 2x1,5	14	C3.01d	-YVTC301d	
=213	C3.02a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C3.02a	-RFC302a	
=213	C3.02a		CYKY-O 2x1,5	14	C3.02a	-YVTC302a	
=213	C3.03a		JYTY-O 2x1	9	C3.03a	-FCUC303a	
=213	C3.03a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C3.03a	-RFC303a	
=213	C3.03a		JYTY-O 4x1	9	C3.03a	-YVCHC303a	
=213	C3.03a		CYKY-O 2x1,5	14	C3.03a	-YVTC303a	
=213	C3.04a		JYTY-O 2x1	9	C3.04a	-FCUC304a	
=213	C3.04a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C3.04a	-RFC304a	
=213	C3.04a		JYTY-O 4x1	9	C3.04a	-YVCHC304a	
=213	C3.04a		CYKY-O 2x1,5	15	C3.04a	-YVTC304a	
=213	C3.05a		JYTY-O 2x1	9	C3.05a	-FCUC305a	
=213	C3.05a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C3.05a	-RFC305a	
=213	C3.05a		JYTY-O 4x1	9	C3.05a	-YVCHC305a	
=213	C3.05a		CYKY-O 2x1,5	15	C3.05a	-YVTC305a	
=213	C3.06a		JYTY-O 2x1	9	C3.06a	-FCUC306a	
=213	C3.06a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C3.06a	-RFC306a	
=213	C3.06a		JYTY-O 4x1	9	C3.06a	-YVCHC306a	
=213	C3.06a		CYKY-O 2x1,5	14	C3.06a	-YVTC306a	
=213	C3.07a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C3.07a	-RFC307a	
=213	C3.07a		CYKY-O 2x1,5	14	C3.07a	-YVTC307a	
=213	C3.08a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C3.08a	-RFC308a	
=213	C3.08a		CYKY-O 2x1,5	14	C3.08a	-YVTC308a	
=213	C3.09a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C3.09a	-RFC309a	
=213	C3.09a		CYKY-O 2x1,5	14	C3.09a	-YVTC309a	
=213	C3.10a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C3.10a	-RFC310a	
=213	C3.10a		CYKY-O 2x1,5	14	C3.10a	-YVTC310a	

Seznam kabelů

Okruh	Místo instalace	Označení	Typ kabelu	Délka	Odkud	Kam	Poznámka
=213	C3.11a		JYTY-O 2x1	9	C3.11a	-FCUC311a	
=213	C3.11a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C3.11a	-RFC311a	
=213	C3.11a		JYTY-O 4x1	9	C3.11a	-YVCHC311a	
=213	C3.11a		CYKY-O 2x1,5	14	C3.11a	-YVTC311a	
=213	C3.12a		JYTY-O 2x1	9	C3.12a	-FCUC312a	
=213	C3.12a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C3.12a	-RFC312a	
=213	C3.12a		JYTY-O 4x1	9	C3.12a	-YVCHC312a	
=213	C3.12a		CYKY-O 2x1,5	15	C3.12a	-YVTC312a	
=213	C3.13a		JYTY-O 2x1	9	C3.13a	-FCUC313a	
=213	C3.13a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C3.13a	-RFC313a	
=213	C3.13a		JYTY-O 4x1	9	C3.13a	-YVCHC313a	
=213	C3.13a		CYKY-O 2x1,5	15	C3.13a	-YVTC313a	
=213	C3.14a		JYTY-O 2x1	9	C3.14a	-FCUC314a	
=213	C3.14a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C3.14a	-RFC314a	
=213	C3.14a		JYTY-O 4x1	9	C3.14a	-YVCHC314a	
=213	C3.14a		CYKY-O 2x1,5	15	C3.14a	-YVTC314a	
=213	C3.15a		JYTY-O 2x1	9	C3.15a	-FCUC315a	
=213	C3.15a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C3.15a	-RFC315a	
=213	C3.15a		JYTY-O 4x1	9	C3.15a	-YVCHC315a	
=213	C3.15a		CYKY-O 2x1,5	15	C3.15a	-YVTC315a	
=213	C3.16a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C3.16a	-RFC316a	
=213	C3.16a		CYKY-O 2x1,5	14	C3.16a	-YVTC316a	
=213	C3.17a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C3.17a	-RFC317a	
=213	C3.17a		CYKY-O 2x1,5	14	C3.17a	-YVTC317a	
=213	C3.18a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C3.18a	-RFC318a	
=213	C3.18a		CYKY-O 2x1,5	14	C3.18a	-YVTC318a	
=213	C3.19a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C3.19a	-RFC319a	
=213	C3.19a		CYKY-O 2x1,5	14	C3.19a	-YVTC319a	
=213	C3.20a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C3.20a	-RFC320a	
=213	C3.20a		CYKY-O 2x1,5	14	C3.20a	-YVTC320a	
=213	C3.21a		JYTY-O 2x1	9	C3.21a	-FCUC321a	
=213	C3.21a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C3.21a	-RFC321a	

Seznam kabelů

Okruh	Místo instalace	Označení	Typ kabelu	Délka	Odkud	Kam	Poznámka
=213	C3.21a		JYTY-O 4x1	9	C3.21a	-YVCHC321a	
=213	C3.21a		CYKY-O 2x1,5	15	C3.21a	-YVTC321a	
=213	C3.22a		JYTY-O 2x1	9	C3.22a	-FCUC322a	
=213	C3.22a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C3.22a	-RFC322a	
=213	C3.22a		JYTY-O 4x1	9	C3.22a	-YVCHC322a	
=213	C3.22a		CYKY-O 2x1,5	15	C3.22a	-YVTC322a	
=213	C3.23a		JYTY-O 2x1	9	C3.23a	-FCUC323a	
=213	C3.23a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C3.23a	-RFC323a	
=213	C3.23a		JYTY-O 4x1	9	C3.23a	-YVCHC323a	
=213	C3.23a		CYKY-O 2x1,5	15	C3.23a	-YVTC323a	
=213	C3.24a		JYTY-O 2x1	9	C3.24a	-FCUC324a	
=213	C3.24a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C3.24a	-RFC324a	
=213	C3.24a		JYTY-O 4x1	9	C3.24a	-YVCHC324a	
=213	C3.24a		CYKY-O 2x1,5	14	C3.24a	-YVTC324a	
=213	C3.25a		JYTY-O 2x1	9	C3.25a	-FCUC325a	
=213	C3.25a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C3.25a	-RFC325a	
=213	C3.25a		JYTY-O 4x1	9	C3.25a	-YVCHC325a	
=213	C3.25a		CYKY-O 2x1,5	14	C3.25a	-YVTC325a	
=213	C3.26c		JYTY-O 2x1	9	C3.26c	-FCUC326c	
=213	C3.26c		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C3.26c	-RFC326c	
=213	C3.26c		JYTY-O 4x1	9	C3.26c	-YVCHC326c	
=213	C3.26c		CYKY-O 2x1,5	14	C3.26c	-YVTC326c	
=213	C3.26d		JYTY-O 2x1	9	C3.26d	-FCUC326d	
=213	C3.26d		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C3.26d	-RFC326d	
=213	C3.26d		JYTY-O 4x1	9	C3.26d	-YVCHC326d	
=213	C3.26d		CYKY-O 2x1,5	14	C3.26d	-YVTC326d	
=213	C3.29a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C3.29a	-RFC329a	
=213	C3.29a		CYKY-O 2x1,5	14	C3.29a	-YVTC329a	
=213	C3.30a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C3.30a	-RFC330a	
=213	C3.30a		CYKY-O 2x1,5	14	C3.30a	-YVTC330a	
=213	C3.31a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C3.31a	-RFC331a	
=213	C3.31a		CYKY-O 2x1,5	14	C3.31a	-YVTC331a	

Seznam kabelů

Okruh	Místo instalace	Označení	Typ kabelu	Délka	Odkud	Kam	Poznámka
=213	C3.32a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C3.32a	-RFC332a	
=213	C3.32a		CYKY-O 2x1,5	14	C3.32a	-YVTC332a	
=213	C3.33a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C3.33a	-RFC333a	
=213	C3.33a		CYKY-O 2x1,5	14	C3.33a	-YVTC333a	
=213	C3.34a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C3.34a	-RFC334a	
=213	C3.34a		CYKY-O 2x1,5	14	C3.34a	-YVTC334a	
=213	C3.35a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C3.35a	-RFC335a	
=213	C3.35a		CYKY-O 2x1,5	14	C3.35a	-YVTC335a	
=213	C3.36a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C3.36a	-RFC336a	
=213	C3.36a		CYKY-O 2x1,5	14	C3.36a	-YVTC336a	
=213	C3.37a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C3.37a	-RFC337a	
=213	C3.37a		CYKY-O 2x1,5	14	C3.37a	-YVTC337a	
=213	C3.38a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C3.38a	-RFC338a	
=213	C3.38a		CYKY-O 2x1,5	14	C3.38a	-YVTC338a	
=213	C3.39a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C3.39a	-RFC339a	
=213	C3.39a		CYKY-O 2x1,5	14	C3.39a	-YVTC339a	
=213	C3.40a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C3.40a	-RFC340a	
=213	C3.40a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C3.44a	-RFC344a	
=213	C3.40a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C3.45a	-RFC345a	
=213	C3.40a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C3.46a	-RFC346a	
=213	C3.40a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C3.47a	-RFC347a	
=213	C3.40a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C3.48a	-RFC348a	
=213	C3.40a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C3.49a	-RFC349a	
=213	C3.40a		CYKY-O 2x1,5	14	C3.40a	-YVTC340a	
=213	C3.40a		CYKY-O 2x1,5	14	C3.44a	-YVTC344a	
=213	C3.40a		CYKY-O 2x1,5	15	C3.45a	-YVTC345a.1÷2	
=213	C3.40a		CYKY-O 2x1,5	14	C3.46a	-YVTC346a	
=213	C3.40a		CYKY-O 2x1,5	14	C3.47a	-YVTC347a	
=213	C3.40a		CYKY-O 2x1,5	14	C3.48a	-YVTC348a	
=213	C3.40a		CYKY-O 2x1,5	14	C3.49a	-YVTC349a	
=213	C3.50a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C3.50a	-RFC350a	
=213	C3.50a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C3.51a	-RFC351a	

Seznam kabelů

Okruh	Místo instalace	Označení	Typ kabelu	Délka	Odkud	Kam	Poznámka
=213	C3.50a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C3.52a	-RFC352a	
=213	C3.50a		CYKY-O 2x1,5	14	C3.50a	-YVTC350a	
=213	C3.50a		CYKY-O 2x1,5	14	C3.51a	-YVTC351a	
=213	C3.50a		CYKY-O 2x1,5	14	C3.52a	-YVTC352a	
=214	C4.02a		JYTY-O 2x1	9	C4.02a	-FCUC402a	
=214	C4.02a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C4.02a	-RFC402a	
=214	C4.02a		JYTY-O 4x1	9	C4.02a	-YVCHC402a	
=214	C4.02a		CYKY-O 2x1,5	14	C4.02a	-YVTC402a	
=214	C4.03a		JYTY-O 2x1	9	C4.03a	-FCUC403a	
=214	C4.03a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C4.03a	-RFC403a	
=214	C4.03a		JYTY-O 4x1	9	C4.03a	-YVCHC403a	
=214	C4.03a		CYKY-O 2x1,5	14	C4.03a	-YVTC403a	
=214	C4.04a		JYTY-O 2x1	9	C4.04a	-FCUC404a	
=214	C4.04a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C4.04a	-RFC404a	
=214	C4.04a		JYTY-O 4x1	9	C4.04a	-YVCHC404a	
=214	C4.04a		CYKY-O 2x1,5	14	C4.04a	-YVTC404a	
=214	C4.05a		JYTY-O 2x1	9	C4.05a	-FCUC405a	
=214	C4.05a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C4.05a	-RFC405a	
=214	C4.05a		JYTY-O 4x1	9	C4.05a	-YVCHC405a	
=214	C4.05a		CYKY-O 2x1,5	14	C4.05a	-YVTC405a	
=214	C4.06a		JYTY-O 2x1	9	C4.06a	-FCUC406a	
=214	C4.06a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C4.06a	-RFC406a	
=214	C4.06a		JYTY-O 4x1	9	C4.06a	-YVCHC406a	
=214	C4.06a		CYKY-O 2x1,5	14	C4.06a	-YVTC406a	
=214	C4.07a		JYTY-O 2x1	9	C4.07a	-FCUC407a	
=214	C4.07a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C4.07a	-RFC407a	
=214	C4.07a		JYTY-O 4x1	9	C4.07a	-YVCHC407a	
=214	C4.07a		CYKY-O 2x1,5	14	C4.07a	-YVTC407a	
=214	C4.08a		JYTY-O 2x1	9	C4.08a	-FCUC408a	
=214	C4.08a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C4.08a	-RFC408a	
=214	C4.08a		JYTY-O 4x1	9	C4.08a	-YVCHC408a	
=214	C4.08a		CYKY-O 2x1,5	14	C4.08a	-YVTC408a	

Seznam kabelů

Okruh	Místo instalace	Označení	Typ kabelu	Délka	Odkud	Kam	Poznámka
=214	C4.09a		JYTY-O 2x1	9	C4.09a	-FCUC409a	
=214	C4.09a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C4.09a	-RFC409a	
=214	C4.09a		JYTY-O 4x1	9	C4.09a	-YVCHC409a	
=214	C4.09a		CYKY-O 2x1,5	14	C4.09a	-YVTC409a	
=214	C4.10a		JYTY-O 2x1	9	C4.10a	-FCUC410a	
=214	C4.10a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C4.10a	-RFC410a	
=214	C4.10a		JYTY-O 4x1	9	C4.10a	-YVCHC410a	
=214	C4.10a		CYKY-O 2x1,5	14	C4.10a	-YVTC410a	
=214	C4.11a		JYTY-O 2x1	9	C4.11a	-FCUC411a	
=214	C4.11a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C4.11a	-RFC411a	
=214	C4.11a		JYTY-O 4x1	9	C4.11a	-YVCHC411a	
=214	C4.11a		CYKY-O 2x1,5	14	C4.11a	-YVTC411a	
=214	C4.12a		JYTY-O 2x1	9	C4.12a	-FCUC412a	
=214	C4.12a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C4.12a	-RFC412a	
=214	C4.12a		JYTY-O 4x1	9	C4.12a	-YVCHC412a	
=214	C4.12a		CYKY-O 2x1,5	14	C4.12a	-YVTC412a	
=214	C4.13a		JYTY-O 2x1	9	C4.13a	-FCUC413a	
=214	C4.13a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C4.13a	-RFC413a	
=214	C4.13a		JYTY-O 4x1	9	C4.13a	-YVCHC413a	
=214	C4.13a		CYKY-O 2x1,5	14	C4.13a	-YVTC413a	
=214	C4.14a		JYTY-O 2x1	9	C4.14a	-FCUC414a	
=214	C4.14a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C4.14a	-RFC414a	
=214	C4.14a		JYTY-O 4x1	9	C4.14a	-YVCHC414a	
=214	C4.14a		CYKY-O 2x1,5	14	C4.14a	-YVTC414a	
=214	C4.15a		JYTY-O 2x1	9	C4.15a	-FCUC415a	
=214	C4.15a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C4.15a	-RFC415a	
=214	C4.15a		JYTY-O 4x1	9	C4.15a	-YVCHC415a	
=214	C4.15a		CYKY-O 2x1,5	14	C4.15a	-YVTC415a	
=214	C4.16c		JYTY-O 2x1	9	C4.16c	-FCUC416c	
=214	C4.16c		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C4.16c	-RFC416c	
=214	C4.16c		JYTY-O 4x1	9	C4.16c	-YVCHC416c	
=214	C4.16c		CYKY-O 2x1,5	14	C4.16c	-YVTC416c	

Seznam kabelů

Okruh	Místo instalace	Označení	Typ kabelu	Délka	Odkud	Kam	Poznámka
=214	C4.16d		JYTY-O 2x1	9	C4.16d	-FCUC416d	
=214	C4.16d		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C4.16d	-RFC416d	
=214	C4.16d		JYTY-O 4x1	9	C4.16d	-YVCHC416d	
=214	C4.16d		CYKY-O 2x1,5	14	C4.16d	-YVTC416d	
=214	C4.20c		JYTY-O 2x1	9	C4.20c	-FCUC420c	
=214	C4.20c		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C4.20c	-RFC420c	
=214	C4.20c		JYTY-O 4x1	9	C4.20c	-YVCHC420c	
=214	C4.20c		CYKY-O 2x1,5	14	C4.20c	-YVTC420c	
=214	C4.20d		JYTY-O 2x1	9	C4.20d	-FCUC420d	
=214	C4.20d		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C4.20d	-RFC420d	
=214	C4.20d		JYTY-O 4x1	9	C4.20d	-YVCHC420d	
=214	C4.20d		CYKY-O 2x1,5	14	C4.20d	-YVTC420d	
=214	C4.21a		JYTY-O 2x1	9	C4.21a	-FCUC421a	
=214	C4.21a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C4.21a	-RFC421a	
=214	C4.21a		JYTY-O 4x1	9	C4.21a	-YVCHC421a	
=214	C4.21a		CYKY-O 2x1,5	14	C4.21a	-YVTC421a	
=214	C4.22a		JYTY-O 2x1	9	C4.22a	-FCUC422a	
=214	C4.22a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C4.22a	-RFC422a	
=214	C4.22a		JYTY-O 4x1	9	C4.22a	-YVCHC422a	
=214	C4.22a		CYKY-O 2x1,5	14	C4.22a	-YVTC422a	
=214	C4.27a		JYTY-O 2x1	9	C4.27a	-FCUC427a	
=214	C4.27a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C4.27a	-RFC427a	
=214	C4.27a		JYTY-O 4x1	9	C4.27a	-YVCHC427a	
=214	C4.27a		CYKY-O 2x1,5	14	C4.27a	-YVTC427a	
=214	C4.28a		JYTY-O 2x1	9	C4.28a	-FCUC428a	
=214	C4.28a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C4.28a	-RFC428a	
=214	C4.28a		JYTY-O 4x1	9	C4.28a	-YVCHC428a	
=214	C4.28a		CYKY-O 2x1,5	14	C4.28a	-YVTC428a.1÷2	
=214	C4.29a		JYTY-O 2x1	9	C4.29a	-FCUC429a	
=214	C4.29a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C4.29a	-RFC429a	
=214	C4.29a		JYTY-O 4x1	9	C4.29a	-YVCHC429a	
=214	C4.29a		CYKY-O 2x1,5	14	C4.29a	-YVTC429a	

Seznam kabelů

Okruh	Místo instalace	Označení	Typ kabelu	Délka	Odkud	Kam	Poznámka
=214	C4.30a		JYTY-O 2x1	9	C4.30a	-FCUC430a	
=214	C4.30a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C4.30a	-RFC430a	
=214	C4.30a		JYTY-O 4x1	9	C4.30a	-YVCHC430a	
=214	C4.30a		CYKY-O 2x1,5	14	C4.30a	-YVTC430a	
=214	C4.31a		JYTY-O 2x1	9	C4.31a	-FCUC431a	
=214	C4.31a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C4.31a	-RFC431a	
=214	C4.31a		JYTY-O 4x1	9	C4.31a	-YVCHC431a	
=214	C4.31a		CYKY-O 2x1,5	14	C4.31a	-YVTC431a	
=214	C4.32a		JYTY-O 2x1	9	C4.32a	-FCUC432a	
=214	C4.32a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C4.32a	-RFC432a	
=214	C4.32a		JYTY-O 4x1	9	C4.32a	-YVCHC432a	
=214	C4.32a		CYKY-O 2x1,5	14	C4.32a	-YVTC432a	
=214	C4.33a		JYTY-O 2x1	9	C4.33a	-FCUC433a	
=214	C4.33a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C4.33a	-RFC433a	
=214	C4.33a		JYTY-O 4x1	9	C4.33a	-YVCHC433a	
=214	C4.33a		CYKY-O 2x1,5	14	C4.33a	-YVTC433a	
=214	C4.34a		JYTY-O 2x1	9	C4.34a	-FCUC434a	
=214	C4.34a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C4.34a	-RFC434a	
=214	C4.34a		JYTY-O 4x1	9	C4.34a	-YVCHC434a	
=214	C4.34a		CYKY-O 2x1,5	14	C4.34a	-YVTC434a	
=214	C4.35a		JYTY-O 2x1	9	C4.35a	-FCUC435a	
=214	C4.35a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C4.35a	-RFC435a	
=214	C4.35a		JYTY-O 4x1	9	C4.35a	-YVCHC435a	
=214	C4.35a		CYKY-O 2x1,5	14	C4.35a	-YVTC435a	
=215	C5.01a		JYTY-O 2x1	9	C5.01a	-FCUC501a	
=215	C5.01a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C5.01a	-RFC501a	
=215	C5.01a		JYTY-O 4x1	9	C5.01a	-YVCHC501a	
=215	C5.01a		CYKY-O 2x1,5	14	C5.01a	-YVTC501a	
=215	C5.02a		JYTY-O 2x1	9	C5.02a	-FCUC502a	
=215	C5.02a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C5.02a	-RFC502a	
=215	C5.02a		JYTY-O 4x1	9	C5.02a	-YVCHC502a	
=215	C5.02a		CYKY-O 2x1,5	14	C5.02a	-YVTC502a	

Seznam kabelů

Okruh	Místo instalace	Označení	Typ kabelu	Délka	Odkud	Kam	Poznámka
=215	C5.03a		JYTY-O 2x1	9	C5.03a	-FCUC503a	
=215	C5.03a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C5.03a	-RFC503a	
=215	C5.03a		JYTY-O 4x1	9	C5.03a	-YVCHC503a	
=215	C5.03a		CYKY-O 2x1,5	14	C5.03a	-YVTC503a	
=215	C5.04a		JYTY-O 2x1	9	C5.04a	-FCUC504a	
=215	C5.04a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C5.04a	-RFC504a	
=215	C5.04a		JYTY-O 4x1	9	C5.04a	-YVCHC504a	
=215	C5.04a		CYKY-O 2x1,5	14	C5.04a	-YVTC504a	
=215	C5.05a		JYTY-O 2x1	9	C5.05a	-FCUC505a	
=215	C5.05a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C5.05a	-RFC505a	
=215	C5.05a		JYTY-O 4x1	9	C5.05a	-YVCHC505a	
=215	C5.05a		CYKY-O 2x1,5	14	C5.05a	-YVTC505a	
=215	C5.06a		JYTY-O 2x1	9	C5.06a	-FCUC506a	
=215	C5.06a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C5.06a	-RFC506a	
=215	C5.06a		JYTY-O 4x1	9	C5.06a	-YVCHC506a	
=215	C5.06a		CYKY-O 2x1,5	14	C5.06a	-YVTC506a	
=215	C5.07a		JYTY-O 2x1	9	C5.07a	-FCUC507a	
=215	C5.07a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C5.07a	-RFC507a	
=215	C5.07a		JYTY-O 4x1	9	C5.07a	-YVCHC507a	
=215	C5.07a		CYKY-O 2x1,5	14	C5.07a	-YVTC507a	
=215	C5.08a		JYTY-O 2x1	9	C5.08a	-FCUC508a	
=215	C5.08a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C5.08a	-RFC508a	
=215	C5.08a		JYTY-O 4x1	9	C5.08a	-YVCHC508a	
=215	C5.08a		CYKY-O 2x1,5	14	C5.08a	-YVTC508a	
=215	C5.09a		JYTY-O 2x1	9	C5.09a	-FCUC509a	
=215	C5.09a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C5.09a	-RFC509a	
=215	C5.09a		JYTY-O 4x1	9	C5.09a	-YVCHC509a	
=215	C5.09a		CYKY-O 2x1,5	14	C5.09a	-YVTC509a	
=215	C5.10a		JYTY-O 2x1	9	C5.10a	-FCUC510a	
=215	C5.10a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C5.10a	-RFC510a	
=215	C5.10a		JYTY-O 4x1	9	C5.10a	-YVCHC510a	
=215	C5.10a		CYKY-O 2x1,5	14	C5.10a	-YVTC510a	

Seznam kabelů

Okruh	Místo instalace	Označení	Typ kabelu	Délka	Odkud	Kam	Poznámka
=215	C5.11a		JYTY-O 2x1	9	C5.11a	-FCUC511a	
=215	C5.11a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C5.11a	-RFC511a	
=215	C5.11a		JYTY-O 4x1	9	C5.11a	-YVCHC511a	
=215	C5.11a		CYKY-O 2x1,5	14	C5.11a	-YVTC511a	
=215	C5.12a		JYTY-O 2x1	9	C5.12a	-FCUC512a	
=215	C5.12a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C5.12a	-RFC512a	
=215	C5.12a		JYTY-O 4x1	9	C5.12a	-YVCHC512a	
=215	C5.12a		CYKY-O 2x1,5	14	C5.12a	-YVTC512a	
=215	C5.13a		JYTY-O 2x1	9	C5.13a	-FCUC513a	
=215	C5.13a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C5.13a	-RFC513a	
=215	C5.13a		JYTY-O 4x1	9	C5.13a	-YVCHC513a	
=215	C5.13a		CYKY-O 2x1,5	14	C5.13a	-YVTC513a	
=215	C5.14a		JYTY-O 2x1	9	C5.14a	-FCUC514a	
=215	C5.14a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C5.14a	-RFC514a	
=215	C5.14a		JYTY-O 4x1	9	C5.14a	-YVCHC514a	
=215	C5.14a		CYKY-O 2x1,5	14	C5.14a	-YVTC514a	
=215	C5.15c		JYTY-O 2x1	9	C5.15c	-FCUC515c	
=215	C5.15c		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C5.15c	-RFC515c	
=215	C5.15c		JYTY-O 4x1	9	C5.15c	-YVCHC515c	
=215	C5.15c		CYKY-O 2x1,5	14	C5.15c	-YVTC515c	
=215	C5.15d		JYTY-O 2x1	9	C5.15d	-FCUC515d	
=215	C5.15d		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C5.15d	-RFC515d	
=215	C5.15d		JYTY-O 4x1	9	C5.15d	-YVCHC515d	
=215	C5.15d		CYKY-O 2x1,5	14	C5.15d	-YVTC515d	
=215	C5.17c		JYTY-O 2x1	9	C5.17c	-FCUC517c	
=215	C5.17c		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C5.17c	-RFC517c	
=215	C5.17c		JYTY-O 4x1	9	C5.17c	-YVCHC517c	
=215	C5.17c		CYKY-O 2x1,5	14	C5.17c	-YVTC517c	
=215	C5.17d		JYTY-O 2x1	9	C5.17d	-FCUC517d	
=215	C5.17d		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C5.17d	-RFC517d	
=215	C5.17d		JYTY-O 4x1	9	C5.17d	-YVCHC517d	
=215	C5.17d		CYKY-O 2x1,5	14	C5.17d	-YVTC517d	

Seznam kabelů

Okruh	Místo instalace	Označení	Typ kabelu	Délka	Odkud	Kam	Poznámka
=215	C5.18a		JYTY-O 2x1	9	C5.18a	-FCUC518a	
=215	C5.18a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C5.18a	-RFC518a	
=215	C5.18a		JYTY-O 4x1	9	C5.18a	-YVCHC518a	
=215	C5.18a		CYKY-O 2x1,5	14	C5.18a	-YVTC518a	
=215	C5.19a		JYTY-O 2x1	9	C5.19a	-FCUC519a	
=215	C5.19a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C5.19a	-RFC519a	
=215	C5.19a		JYTY-O 4x1	9	C5.19a	-YVCHC519a	
=215	C5.19a		CYKY-O 2x1,5	14	C5.19a	-YVTC519a	
=215	C5.24a		JYTY-O 2x1	9	C5.24a	-FCUC524a	
=215	C5.24a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C5.24a	-RFC524a	
=215	C5.24a		JYTY-O 4x1	9	C5.24a	-YVCHC524a	
=215	C5.24a		CYKY-O 2x1,5	14	C5.24a	-YVTC524a	
=215	C5.25a		JYTY-O 2x1	9	C5.25a	-FCUC525a	
=215	C5.25a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C5.25a	-RFC525a	
=215	C5.25a		JYTY-O 4x1	9	C5.25a	-YVCHC525a	
=215	C5.25a		CYKY-O 2x1,5	14	C5.25a	-YVTC525a.1÷2	
=215	C5.26a		JYTY-O 2x1	9	C5.26a	-FCUC526a	
=215	C5.26a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C5.26a	-RFC526a	
=215	C5.26a		JYTY-O 4x1	9	C5.26a	-YVCHC526a	
=215	C5.26a		CYKY-O 2x1,5	14	C5.26a	-YVTC526a	
=215	C5.27a		JYTY-O 2x1	9	C5.27a	-FCUC527a	
=215	C5.27a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C5.27a	-RFC527a	
=215	C5.27a		JYTY-O 4x1	9	C5.27a	-YVCHC527a	
=215	C5.27a		CYKY-O 2x1,5	14	C5.27a	-YVTC527a	
=215	C5.28a		JYTY-O 2x1	9	C5.28a	-FCUC528a	
=215	C5.28a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C5.28a	-RFC528a	
=215	C5.28a		JYTY-O 4x1	9	C5.28a	-YVCHC528a	
=215	C5.28a		CYKY-O 2x1,5	14	C5.28a	-YVTC528a	
=215	C5.29a		JYTY-O 2x1	9	C5.29a	-FCUC529a	
=215	C5.29a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C5.29a	-RFC529a	
=215	C5.29a		JYTY-O 4x1	9	C5.29a	-YVCHC529a	
=215	C5.29a		CYKY-O 2x1,5	14	C5.29a	-YVTC529a	

Seznam kabelů

Okruh	Místo instalace	Označení	Typ kabelu	Délka	Odkud	Kam	Poznámka
=215	C5.30a		JYTY-O 2x1	9	C5.30a	-FCUC530a	
=215	C5.30a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C5.30a	-RFC530a	
=215	C5.30a		JYTY-O 4x1	9	C5.30a	-YVCHC530a	
=215	C5.30a		CYKY-O 2x1,5	14	C5.30a	-YVTC530a	
=215	C5.31a		JYTY-O 2x1	9	C5.31a	-FCUC531a	
=215	C5.31a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C5.31a	-RFC531a	
=215	C5.31a		JYTY-O 4x1	9	C5.31a	-YVCHC531a	
=215	C5.31a		CYKY-O 2x1,5	14	C5.31a	-YVTC531a	
=215	C5.32a		JYTY-O 2x1	9	C5.32a	-FCUC532a	
=215	C5.32a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	C5.32a	-RFC532a	
=215	C5.32a		JYTY-O 4x1	9	C5.32a	-YVCHC532a	
=215	C5.32a		CYKY-O 2x1,5	14	C5.32a	-YVTC532a	
=211	D1.21a		JYTY-O 2x1	9	D1.21a	-FCUD121a	
=211	D1.21a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	9	D1.21a	-RFD121a	
=211	D1.21a		JYTY-O 4x1	9	D1.21a	-YVCHD121a	
=211	D1.21a		CYKY-O 2x1,5	13	D1.21a	-YVTD121a	
=211	D1.22a		JYTY-O 2x1	9	D1.22a	-FCUD122a	
=211	D1.22a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	9	D1.22a	-RFD122a	
=211	D1.22a		JYTY-O 4x1	9	D1.22a	-YVCHD122a	
=211	D1.22a		CYKY-O 2x1,5	13	D1.22a	-YVTD122a	
=211	D1.23a		JYTY-O 2x1	9	D1.23a	-FCUD123a	
=211	D1.23a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	9	D1.23a	-RFD123a	
=211	D1.23a		JYTY-O 4x1	9	D1.23a	-YVCHD123a	
=211	D1.23a		CYKY-O 2x1,5	14	D1.23a	-YVTD123a	
=211	D1.24a		JYTY-O 2x1	9	D1.24a	-FCUD124a	
=211	D1.24a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	9	D1.24a	-RFD124a	
=211	D1.24a		JYTY-O 4x1	9	D1.24a	-YVCHD124a	
=211	D1.24a		CYKY-O 2x1,5	14	D1.24a	-YVTD124a	
=211	D1.25a		JYTY-O 2x1	9	D1.25a	-FCUD125a	
=211	D1.25a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	9	D1.25a	-RFD125a	
=211	D1.25a		JYTY-O 4x1	9	D1.25a	-YVCHD125a	
=211	D1.25a		CYKY-O 2x1,5	14	D1.25a	-YVTD125a	

Seznam kabelů

Okruh	Místo instalace	Označení	Typ kabelu	Délka	Odkud	Kam	Poznámka
=211	D1.26a		JYTY-O 2x1	9	D1.26a	-FCUD126a	
=211	D1.26a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	9	D1.26a	-RFD126a	
=211	D1.26a		JYTY-O 4x1	9	D1.26a	-YVCHD126a	
=211	D1.26a		CYKY-O 2x1,5	14	D1.26a	-YVTD126a	
=211	D1.27a		JYTY-O 2x1	9	D1.27a	-FCUD127a	
=211	D1.27a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	9	D1.27a	-RFD127a	
=211	D1.27a		JYTY-O 4x1	9	D1.27a	-YVCHD127a	
=211	D1.27a		CYKY-O 2x1,5	13	D1.27a	-YVTD127a	
=211	D1.28a		JYTY-O 2x1	9	D1.28a	-FCUD128a	
=211	D1.28a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	9	D1.28a	-RFD128a	
=211	D1.28a		JYTY-O 4x1	9	D1.28a	-YVCHD128a	
=211	D1.28a		CYKY-O 2x1,5	13	D1.28a	-YVTD128a	
=211	D1.29a		JYTY-O 2x1	9	D1.29a	-FCUD129a	
=211	D1.29a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	9	D1.29a	-RFD129a	
=211	D1.29a		JYTY-O 4x1	9	D1.29a	-YVCHD129a	
=211	D1.29a		CYKY-O 2x1,5	13	D1.29a	-YVTD129a	
=211	D1.30a		JYTY-O 2x1	9	D1.30a	-FCUD130a	
=211	D1.30a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	9	D1.30a	-RFD130a	
=211	D1.30a		JYTY-O 4x1	9	D1.30a	-YVCHD130a	
=211	D1.30a		CYKY-O 2x1,5	13	D1.30a	-YVTD130a	
=211	D1.31a		JYTY-O 2x1	9	D1.31a	-FCUD131a	
=211	D1.31a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	9	D1.31a	-RFD131a	
=211	D1.31a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	14	D1.31a	-RFD131c	
=211	D1.31a		JYTY-O 4x1	9	D1.31a	-YVCHD131a	
=211	D1.31a		CYKY-O 2x1,5	14	D1.31a	-YVTD131a	
=211	D1.31a		CYKY-O 2x1,5	18	D1.31a	-YVTD131c	
=211	D1.35a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D1.35a	-RFD135a	
=211	D1.35a		CYKY-O 2x1,5	14	D1.35a	-YVTD135a	
=211	D1.36a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D1.36a	-RFD136a	
=211	D1.36a		CYKY-O 2x1,5	14	D1.36a	-YVTD136a	
=211	D1.37a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D1.37a	-RFD137a	
=211	D1.37a		CYKY-O 2x1,5	14	D1.37a	-YVTD137a	

Seznam kabelů

Okruh	Místo instalace	Označení	Typ kabelu	Délka	Odkud	Kam	Poznámka
=211	D1.38a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D1.38a	-RFD138a	
=211	D1.38a		CYKY-O 2x1,5	14	D1.38a	-YVTD138a	
=211	D1.39a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D1.39a	-RFD139a	
=211	D1.39a		CYKY-O 2x1,5	14	D1.39a	-YVTD139a	
=211	D1.40a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D1.40a	-RFD140a	
=211	D1.40a		CYKY-O 2x1,5	14	D1.40a	-YVTD140a	
=211	D1.41a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D1.41a	-RFD141a	
=211	D1.41a		CYKY-O 2x1,5	14	D1.41a	-YVTD141a	
=211	D1.42a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D1.42a	-RFD142a	
=211	D1.42a		CYKY-O 2x1,5	14	D1.42a	-YVTD142a	
=211	D1.43a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D1.43a	-RFD143a	
=211	D1.43a		CYKY-O 2x1,5	14	D1.43a	-YVTD143a	
=211	D1.44a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D1.44a	-RFD144a	
=211	D1.44a		CYKY-O 2x1,5	14	D1.44a	-YVTD144a	
=211	D1.45a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D1.45a	-RFD145a	
=211	D1.45a		CYKY-O 2x1,5	14	D1.45a	-YVTD145a	
=211	D1.46a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D1.46a	-RFD146c	
=211	D1.46a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D1.46a	-RFD146d	
=211	D1.46a		CYKY-O 2x1,5	14	D1.46a	-YVTD146c	
=211	D1.46a		CYKY-O 2x1,5	14	D1.46a	-YVTD146d	
=212	D2.03a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D2.03a	-RFD203a	
=212	D2.03a		CYKY-O 2x1,5	14	D2.03a	-YVTD203a	
=212	D2.04a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D2.04a	-RFD204a	
=212	D2.04a		CYKY-O 2x1,5	14	D2.04a	-YVTD204a	
=212	D2.05a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D2.05a	-RFD205a	
=212	D2.05a		CYKY-O 2x1,5	14	D2.05a	-YVTD205a	
=212	D2.06a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D2.06a	-RFD206a	
=212	D2.06a		CYKY-O 2x1,5	14	D2.06a	-YVTD206a	
=212	D2.07a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D2.07a	-RFD207a	
=212	D2.07a		CYKY-O 2x1,5	14	D2.07a	-YVTD207a	
=212	D2.08a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D2.08a	-RFD208a	
=212	D2.08a		CYKY-O 2x1,5	14	D2.08a	-YVTD208a	

Seznam kabelů

Okruh	Místo instalace	Označení	Typ kabelu	Délka	Odkud	Kam	Poznámka
=212	D2.09a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D2.09a	-RFD209a	
=212	D2.09a		CYKY-O 2x1,5	14	D2.09a	-YVTD209a	
=212	D2.10a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D2.10a	-RFD210a	
=212	D2.10a		CYKY-O 2x1,5	14	D2.10a	-YVTD210a	
=212	D2.14a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	11	D2.14a	-RFD214a	
=212	D2.14a		CYKY-O 2x1,5	15	D2.14a	-YVTD214a.1÷2	
=212	D2.15a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D2.15a	-RFD215a	
=212	D2.15a		CYKY-O 2x1,5	14	D2.15a	-YVTD215a	
=212	D2.16a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D2.16a	-RFD216a	
=212	D2.16a		CYKY-O 2x1,5	14	D2.16a	-YVTD216a	
=212	D2.17a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D2.17a	-RFD217a	
=212	D2.17a		CYKY-O 2x1,5	14	D2.17a	-YVTD217a	
=212	D2.18a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D2.18a	-RFD218a	
=212	D2.18a		CYKY-O 2x1,5	14	D2.18a	-YVTD218a	
=212	D2.19a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D2.19a	-RFD219a	
=212	D2.19a		CYKY-O 2x1,5	14	D2.19a	-YVTD219a	
=212	D2.20a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D2.20a	-RFD220a	
=212	D2.20a		CYKY-O 2x1,5	14	D2.20a	-YVTD220a	
=212	D2.24c		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D2.24c	-RFD224c	
=212	D2.24c		CYKY-O 2x1,5	14	D2.24c	-YVTD224c	
=212	D2.24d		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D2.24d	-RFD224d	
=212	D2.24d		CYKY-O 2x1,5	14	D2.24d	-YVTD224d	
=212	D2.25a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D2.25a	-RFD225a	
=212	D2.25a		CYKY-O 2x1,5	14	D2.25a	-YVTD225a	
=212	D2.26a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D2.26a	-RFD226a	
=212	D2.26a		CYKY-O 2x1,5	14	D2.26a	-YVTD226a	
=212	D2.27a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D2.27a	-RFD227a	
=212	D2.27a		CYKY-O 2x1,5	15	D2.27a	-YVTD227a	
=212	D2.28a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D2.28a	-RFD228a	
=212	D2.28a		CYKY-O 2x1,5	15	D2.28a	-YVTD228a	
=212	D2.29a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D2.29a	-RFD229a	
=212	D2.29a		CYKY-O 2x1,5	15	D2.29a	-YVTD229a	

Seznam kabelů

Okruh	Místo instalace	Označení	Typ kabelu	Délka	Odkud	Kam	Poznámka
=212	D2.30a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D2.30a	-RFD230a	
=212	D2.30a		CYKY-O 2x1,5	15	D2.30a	-YVTD230a	
=212	D2.31a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D2.31a	-RFD231a	
=212	D2.31a		CYKY-O 2x1,5	14	D2.31a	-YVTD231a	
=212	D2.32a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D2.32a	-RFD232a	
=212	D2.32a		CYKY-O 2x1,5	14	D2.32a	-YVTD232a	
=212	D2.33a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D2.33a	-RFD233a	
=212	D2.33a		CYKY-O 2x1,5	14	D2.33a	-YVTD233a	
=212	D2.34a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D2.34a	-RFD234a	
=212	D2.34a		CYKY-O 2x1,5	14	D2.34a	-YVTD234a	
=212	D2.35a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D2.35a	-RFD235a	
=212	D2.35a		CYKY-O 2x1,5	15	D2.35a	-YVTD235a	
=212	D2.36a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D2.36a	-RFD236a	
=212	D2.36a		CYKY-O 2x1,5	15	D2.36a	-YVTD236a	
=212	D2.37a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D2.37a	-RFD237a	
=212	D2.37a		CYKY-O 2x1,5	15	D2.37a	-YVTD237a	
=212	D2.38a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D2.38a	-RFD238a	
=212	D2.38a		CYKY-O 2x1,5	15	D2.38a	-YVTD238a	
=212	D2.39a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D2.39a	-RFD239a	
=212	D2.39a		CYKY-O 2x1,5	14	D2.39a	-YVTD239a	
=212	D2.40a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D2.40a	-RFD240a	
=212	D2.40a		CYKY-O 2x1,5	14	D2.40a	-YVTD240a	
=212	D2.41a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D2.41a	-RFD241a	
=212	D2.41a		CYKY-O 2x1,5	14	D2.41a	-YVTD241a	
=212	D2.42a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D2.42a	-RFD242a	
=212	D2.42a		CYKY-O 2x1,5	14	D2.42a	-YVTD242a	
=212	D2.43a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D2.43a	-RFD243a	
=212	D2.43a		CYKY-O 2x1,5	15	D2.43a	-YVTD243a	
=212	D2.44a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D2.44a	-RFD244a	
=212	D2.44a		CYKY-O 2x1,5	15	D2.44a	-YVTD244a	
=212	D2.45a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D2.45a	-RFD245a	
=212	D2.45a		CYKY-O 2x1,5	15	D2.45a	-YVTD245a	

Seznam kabelů

Okruh	Místo instalace	Označení	Typ kabelu	Délka	Odkud	Kam	Poznámka
=212	D2.46a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D2.46a	-RFD246a	
=212	D2.46a		CYKY-O 2x1,5	15	D2.46a	-YVTD246a	
=212	D2.47a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D2.47a	-RFD247a	
=212	D2.47a		CYKY-O 2x1,5	14	D2.47a	-YVTD247a	
=212	D2.48a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D2.48a	-RFD248a	
=212	D2.48a		CYKY-O 2x1,5	14	D2.48a	-YVTD248a	
=212	D2.49c		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D2.49c	-RFD249c	
=212	D2.49c		CYKY-O 2x1,5	14	D2.49c	-YVTD249c	
=212	D2.49d		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D2.49d	-RFD249d	
=212	D2.49d		CYKY-O 2x1,5	14	D2.49d	-YVTD249d	
=213	D3.02a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D3.02a	-RFD302a	
=213	D3.02a		CYKY-O 2x1,5	14	D3.02a	-YVTD302a	
=213	D3.03a		JYTY-O 2x1	9	D3.03a	-FCUD303a	
=213	D3.03a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D3.03a	-RFD303a	
=213	D3.03a		JYTY-O 4x1	9	D3.03a	-YVCHD303a	
=213	D3.03a		CYKY-O 2x1,5	14	D3.03a	-YVTD303a	
=213	D3.04a		JYTY-O 2x1	9	D3.04a	-FCUD304a	
=213	D3.04a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D3.04a	-RFD304a	
=213	D3.04a		JYTY-O 4x1	9	D3.04a	-YVCHD304a	
=213	D3.04a		CYKY-O 2x1,5	14	D3.04a	-YVTD304a	
=213	D3.05a		JYTY-O 2x1	9	D3.05a	-FCUD305a	
=213	D3.05a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D3.05a	-RFD305a	
=213	D3.05a		JYTY-O 4x1	9	D3.05a	-YVCHD305a	
=213	D3.05a		CYKY-O 2x1,5	14	D3.05a	-YVTD305a	
=213	D3.06a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D3.06a	-RFD306a	
=213	D3.06a		CYKY-O 2x1,5	14	D3.06a	-YVTD306a	
=213	D3.07a		JYTY-O 2x1	9	D3.07a	-FCUD307a	
=213	D3.07a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D3.07a	-RFD307a	
=213	D3.07a		JYTY-O 4x1	9	D3.07a	-YVCHD307a	
=213	D3.07a		CYKY-O 2x1,5	14	D3.07a	-YVTD307a	
=213	D3.08a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D3.08a	-RFD308a	
=213	D3.08a		CYKY-O 2x1,5	14	D3.08a	-YVTD308a	

Seznam kabelů

Okruh	Místo instalace	Označení	Typ kabelu	Délka	Odkud	Kam	Poznámka
=213	D3.09a		JYTY-O 2x1	9	D3.09a	-FCUD309a	
=213	D3.09a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D3.09a	-RFD309a	
=213	D3.09a		JYTY-O 4x1	9	D3.09a	-YVCHD309a	
=213	D3.09a		CYKY-O 2x1,5	14	D3.09a	-YVTD309a	
=213	D3.10a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D3.10a	-RFD310a	
=213	D3.10a		CYKY-O 2x1,5	14	D3.10a	-YVTD310a	
=213	D3.11a		JYTY-O 2x1	9	D3.11a	-FCUD311a	
=213	D3.11a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D3.11a	-RFD311a	
=213	D3.11a		JYTY-O 4x1	9	D3.11a	-YVCHD311a	
=213	D3.11a		CYKY-O 2x1,5	14	D3.11a	-YVTD311a	
=213	D3.12a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D3.12a	-RFD312a	
=213	D3.12a		CYKY-O 2x1,5	14	D3.12a	-YVTD312a	
=213	D3.13a		JYTY-O 2x1	9	D3.13a	-FCUD313a	
=213	D3.13a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D3.13a	-RFD313a	
=213	D3.13a		JYTY-O 4x1	9	D3.13a	-YVCHD313a	
=213	D3.13a		CYKY-O 2x1,5	14	D3.13a	-YVTD313a	
=213	D3.17a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D3.17a	-RFD317a	
=213	D3.17a		CYKY-O 2x1,5	14	D3.17a	-YVTD317a	
=213	D3.18a		JYTY-O 2x1	9	D3.18a	-FCUD318a	
=213	D3.18a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D3.18a	-RFD318a	
=213	D3.18a		JYTY-O 4x1	9	D3.18a	-YVCHD318a	
=213	D3.18a		CYKY-O 2x1,5	14	D3.18a	-YVTD318a.1÷2	
=213	D3.19a		JYTY-O 2x1	9	D3.19a	-FCUD319a	
=213	D3.19a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D3.19a	-RFD319a	
=213	D3.19a		JYTY-O 4x1	9	D3.19a	-YVCHD319a	
=213	D3.19a		CYKY-O 2x1,5	14	D3.19a	-YVTD319a	
=213	D3.20a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D3.20a	-RFD320a	
=213	D3.20a		CYKY-O 2x1,5	14	D3.20a	-YVTD320a	
=213	D3.21a		JYTY-O 2x1	9	D3.21a	-FCUD321a	
=213	D3.21a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D3.21a	-RFD321a	
=213	D3.21a		JYTY-O 4x1	9	D3.21a	-YVCHD321a	
=213	D3.21a		CYKY-O 2x1,5	14	D3.21a	-YVTD321a	

Seznam kabelů

Okruh	Místo instalace	Označení	Typ kabelu	Délka	Odkud	Kam	Poznámka
=213	D3.22a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D3.22a	-RFD322a	
=213	D3.22a		CYKY-O 2x1,5	14	D3.22a	-YVTD322a	
=213	D3.23a		JYTY-O 2x1	9	D3.23a	-FCUD323a	
=213	D3.23a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D3.23a	-RFD323a	
=213	D3.23a		JYTY-O 4x1	9	D3.23a	-YVCHD323a	
=213	D3.23a		CYKY-O 2x1,5	14	D3.23a	-YVTD323a	
=213	D3.24a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D3.24a	-RFD324a	
=213	D3.24a		CYKY-O 2x1,5	14	D3.24a	-YVTD324a	
=213	D3.25a		JYTY-O 2x1	9	D3.25a	-FCUD325a	
=213	D3.25a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D3.25a	-RFD325a	
=213	D3.25a		JYTY-O 4x1	9	D3.25a	-YVCHD325a	
=213	D3.25a		CYKY-O 2x1,5	14	D3.25a	-YVTD325a	
=213	D3.28c		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D3.28c	-RFD328c	
=213	D3.28c		CYKY-O 2x1,5	14	D3.28c	-YVTD328c	
=213	D3.28d		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D3.28d	-RFD328d	
=213	D3.28d		CYKY-O 2x1,5	14	D3.28d	-YVTD328d	
=213	D3.29a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D3.29a	-RFD329a	
=213	D3.29a		CYKY-O 2x1,5	14	D3.29a	-YVTD329a	
=213	D3.30a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D3.30a	-RFD330a	
=213	D3.30a		CYKY-O 2x1,5	14	D3.30a	-YVTD330a	
=213	D3.31a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D3.31a	-RFD331a	
=213	D3.31a		CYKY-O 2x1,5	14	D3.31a	-YVTD331a	
=213	D3.32a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D3.32a	-RFD332a	
=213	D3.32a		CYKY-O 2x1,5	14	D3.32a	-YVTD332a	
=213	D3.33a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D3.33a	-RFD333a	
=213	D3.33a		CYKY-O 2x1,5	14	D3.33a	-YVTD333a	
=213	D3.34a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D3.34a	-RFD334a	
=213	D3.34a		CYKY-O 2x1,5	14	D3.34a	-YVTD334a	
=213	D3.35a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D3.35a	-RFD335a	
=213	D3.35a		CYKY-O 2x1,5	14	D3.35a	-YVTD335a	
=213	D3.36a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D3.36a	-RFD336a	
=213	D3.36a		CYKY-O 2x1,5	14	D3.36a	-YVTD336a	

Seznam kabelů

Okruh	Místo instalace	Označení	Typ kabelu	Délka	Odkud	Kam	Poznámka
=213	D3.37a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D3.37a	-RFD337a	
=213	D3.37a		CYKY-O 2x1,5	14	D3.37a	-YVTD337a	
=213	D3.38a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D3.38a	-RFD338a	
=213	D3.38a		CYKY-O 2x1,5	14	D3.38a	-YVTD338a	
=213	D3.39a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D3.39a	-RFD339a	
=213	D3.39a		CYKY-O 2x1,5	14	D3.39a	-YVTD339a	
=213	D3.40a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D3.40a	-RFD340a	
=213	D3.40a		CYKY-O 2x1,5	14	D3.40a	-YVTD340a	
=213	D3.41a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D3.41a	-RFD341a	
=213	D3.41a		CYKY-O 2x1,5	14	D3.41a	-YVTD341a	
=213	D3.42a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D3.42a	-RFD342a	
=213	D3.42a		CYKY-O 2x1,5	14	D3.42a	-YVTD342a	
=213	D3.43a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D3.43a	-RFD343a	
=213	D3.43a		CYKY-O 2x1,5	14	D3.43a	-YVTD343a	
=213	D3.44a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D3.44a	-RFD344a	
=213	D3.44a		CYKY-O 2x1,5	14	D3.44a	-YVTD344a	
=213	D3.45a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D3.45a	-RFD345a	
=213	D3.45a		CYKY-O 2x1,5	14	D3.45a	-YVTD345a	
=213	D3.46a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D3.46a	-RFD346a	
=213	D3.46a		CYKY-O 2x1,5	14	D3.46a	-YVTD346a	
=213	D3.47a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D3.47a	-RFD347a	
=213	D3.47a		CYKY-O 2x1,5	14	D3.47a	-YVTD347a	
=213	D3.48a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D3.48a	-RFD348a	
=213	D3.48a		CYKY-O 2x1,5	14	D3.48a	-YVTD348a	
=213	D3.49a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D3.49a	-RFD349a	
=213	D3.49a		CYKY-O 2x1,5	14	D3.49a	-YVTD349a	
=213	D3.50a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D3.50a	-RFD350a	
=213	D3.50a		CYKY-O 2x1,5	14	D3.50a	-YVTD350a	
=213	D3.51a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D3.51a	-RFD351a	
=213	D3.51a		CYKY-O 2x1,5	14	D3.51a	-YVTD351a	
=213	D3.52a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D3.52a	-RFD352a	
=213	D3.52a		CYKY-O 2x1,5	14	D3.52a	-YVTD352a	

Seznam kabelů

Okruh	Místo instalace	Označení	Typ kabelu	Délka	Odkud	Kam	Poznámka
=213	D3.53c		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D3.53c	-RFD353c	
=213	D3.53c		CYKY-O 2x1,5	14	D3.53c	-YVTD353c	
=213	D3.53d		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D3.53d	-RFD353d	
=213	D3.53d		CYKY-O 2x1,5	14	D3.53d	-YVTD353d	
=214	D4.04c		JYTY-O 2x1	9	D4.04c	-FCUD404c	
=214	D4.04c		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D4.04c	-RFD404c	
=214	D4.04c		JYTY-O 4x1	9	D4.04c	-YVCHD404c	
=214	D4.04c		CYKY-O 2x1,5	14	D4.04c	-YVTD404c	
=214	D4.04d		JYTY-O 2x1	9	D4.04d	-FCUD404d	
=214	D4.04d		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D4.04d	-RFD404d	
=214	D4.04d		JYTY-O 4x1	9	D4.04d	-YVCHD404d	
=214	D4.04d		CYKY-O 2x1,5	14	D4.04d	-YVTD404d	
=214	D4.05a		JYTY-O 2x1	9	D4.05a	-FCUD405a	
=214	D4.05a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D4.05a	-RFD405a	
=214	D4.05a		JYTY-O 4x1	9	D4.05a	-YVCHD405a	
=214	D4.05a		CYKY-O 2x1,5	14	D4.05a	-YVTD405a	
=214	D4.06a		JYTY-O 2x1	9	D4.06a	-FCUD406a	
=214	D4.06a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D4.06a	-RFD406a	
=214	D4.06a		JYTY-O 4x1	9	D4.06a	-YVCHD406a	
=214	D4.06a		CYKY-O 2x1,5	14	D4.06a	-YVTD406a	
=214	D4.11a		JYTY-O 2x1	9	D4.11a	-FCUD411a	
=214	D4.11a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D4.11a	-RFD411a	
=214	D4.11a		JYTY-O 4x1	9	D4.11a	-YVCHD411a	
=214	D4.11a		CYKY-O 2x1,5	14	D4.11a	-YVTD411a	
=214	D4.12a		JYTY-O 2x1	9	D4.12a	-FCUD412a	
=214	D4.12a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D4.12a	-RFD412a	
=214	D4.12a		JYTY-O 4x1	9	D4.12a	-YVCHD412a	
=214	D4.12a		CYKY-O 2x1,5	14	D4.12a	-YVTD412a.1÷2	
=214	D4.13a		JYTY-O 2x1	9	D4.13a	-FCUD413a	
=214	D4.13a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D4.13a	-RFD413a	
=214	D4.13a		JYTY-O 4x1	9	D4.13a	-YVCHD413a	
=214	D4.13a		CYKY-O 2x1,5	14	D4.13a	-YVTD413a	

Seznam kabelů

Okruh	Místo instalace	Označení	Typ kabelu	Délka	Odkud	Kam	Poznámka
=214	D4.14a		JYTY-O 2x1	9	D4.14a	-FCUD414a	
=214	D4.14a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D4.14a	-RFD414a	
=214	D4.14a		JYTY-O 4x1	9	D4.14a	-YVCHD414a	
=214	D4.14a		CYKY-O 2x1,5	14	D4.14a	-YVTD414a	
=214	D4.15a		JYTY-O 2x1	9	D4.15a	-FCUD415a	
=214	D4.15a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D4.15a	-RFD415a	
=214	D4.15a		JYTY-O 4x1	9	D4.15a	-YVCHD415a	
=214	D4.15a		CYKY-O 2x1,5	14	D4.15a	-YVTD415a	
=214	D4.16a		JYTY-O 2x1	9	D4.16a	-FCUD416a	
=214	D4.16a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D4.16a	-RFD416a	
=214	D4.16a		JYTY-O 4x1	9	D4.16a	-YVCHD416a	
=214	D4.16a		CYKY-O 2x1,5	14	D4.16a	-YVTD416a	
=214	D4.17a		JYTY-O 2x1	9	D4.17a	-FCUD417a	
=214	D4.17a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D4.17a	-RFD417a	
=214	D4.17a		JYTY-O 4x1	9	D4.17a	-YVCHD417a	
=214	D4.17a		CYKY-O 2x1,5	14	D4.17a	-YVTD417a	
=214	D4.18a		JYTY-O 2x1	9	D4.18a	-FCUD418a	
=214	D4.18a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D4.18a	-RFD418a	
=214	D4.18a		JYTY-O 4x1	9	D4.18a	-YVCHD418a	
=214	D4.18a		CYKY-O 2x1,5	14	D4.18a	-YVTD418a	
=214	D4.19a		JYTY-O 2x1	9	D4.19a	-FCUD419a	
=214	D4.19a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D4.19a	-RFD419a	
=214	D4.19a		JYTY-O 4x1	9	D4.19a	-YVCHD419a	
=214	D4.19a		CYKY-O 2x1,5	14	D4.19a	-YVTD419a	
=214	D4.23a		JYTY-O 2x1	9	D4.23a	-FCUD423a	
=214	D4.23a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D4.23a	-RFD423a	
=214	D4.23a		JYTY-O 4x1	9	D4.23a	-YVCHD423a	
=214	D4.23a		CYKY-O 2x1,5	14	D4.23a	-YVTD423a	
=214	D4.24a		JYTY-O 2x1	9	D4.24a	-FCUD424a	
=214	D4.24a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D4.24a	-RFD424a	
=214	D4.24a		JYTY-O 4x1	9	D4.24a	-YVCHD424a	
=214	D4.24a		CYKY-O 2x1,5	14	D4.24a	-YVTD424a	

Seznam kabelů

Okruh	Místo instalace	Označení	Typ kabelu	Délka	Odkud	Kam	Poznámka
=214	D4.25a		JYTY-O 2x1	9	D4.25a	-FCUD425a	
=214	D4.25a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D4.25a	-RFD425a	
=214	D4.25a		JYTY-O 4x1	9	D4.25a	-YVCHD425a	
=214	D4.25a		CYKY-O 2x1,5	14	D4.25a	-YVTD425a	
=214	D4.26a		JYTY-O 2x1	9	D4.26a	-FCUD426a	
=214	D4.26a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D4.26a	-RFD426a	
=214	D4.26a		JYTY-O 4x1	9	D4.26a	-YVCHD426a	
=214	D4.26a		CYKY-O 2x1,5	14	D4.26a	-YVTD426a	
=214	D4.27a		JYTY-O 2x1	9	D4.27a	-FCUD427a	
=214	D4.27a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D4.27a	-RFD427a	
=214	D4.27a		JYTY-O 4x1	9	D4.27a	-YVCHD427a	
=214	D4.27a		CYKY-O 2x1,5	14	D4.27a	-YVTD427a	
=214	D4.28a		JYTY-O 2x1	9	D4.28a	-FCUD428a	
=214	D4.28a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D4.28a	-RFD428a	
=214	D4.28a		JYTY-O 4x1	9	D4.28a	-YVCHD428a	
=214	D4.28a		CYKY-O 2x1,5	14	D4.28a	-YVTD428a	
=214	D4.29a		JYTY-O 2x1	9	D4.29a	-FCUD429a	
=214	D4.29a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D4.29a	-RFD429a	
=214	D4.29a		JYTY-O 4x1	9	D4.29a	-YVCHD429a	
=214	D4.29a		CYKY-O 2x1,5	14	D4.29a	-YVTD429a	
=214	D4.30a		JYTY-O 2x1	9	D4.30a	-FCUD430a	
=214	D4.30a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D4.30a	-RFD430a	
=214	D4.30a		JYTY-O 4x1	9	D4.30a	-YVCHD430a	
=214	D4.30a		CYKY-O 2x1,5	14	D4.30a	-YVTD430a	
=214	D4.31a		JYTY-O 2x1	9	D4.31a	-FCUD431a	
=214	D4.31a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D4.31a	-RFD431a	
=214	D4.31a		JYTY-O 4x1	9	D4.31a	-YVCHD431a	
=214	D4.31a		CYKY-O 2x1,5	14	D4.31a	-YVTD431a	
=214	D4.32a		JYTY-O 2x1	9	D4.32a	-FCUD432a	
=214	D4.32a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D4.32a	-RFD432a	
=214	D4.32a		JYTY-O 4x1	9	D4.32a	-YVCHD432a	
=214	D4.32a		CYKY-O 2x1,5	14	D4.32a	-YVTD432a	

Seznam kabelů

Okruh	Místo instalace	Označení	Typ kabelu	Délka	Odkud	Kam	Poznámka
=214	D4.33a		JYTY-O 2x1	9	D4.33a	-FCUD433a	
=214	D4.33a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D4.33a	-RFD433a	
=214	D4.33a		JYTY-O 4x1	9	D4.33a	-YVCHD433a	
=214	D4.33a		CYKY-O 2x1,5	14	D4.33a	-YVTD433a	
=214	D4.34a		JYTY-O 2x1	9	D4.34a	-FCUD434a	
=214	D4.34a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D4.34a	-RFD434a	
=214	D4.34a		JYTY-O 4x1	9	D4.34a	-YVCHD434a	
=214	D4.34a		CYKY-O 2x1,5	14	D4.34a	-YVTD434a	
=214	D4.35a		JYTY-O 2x1	9	D4.35a	-FCUD435a	
=214	D4.35a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D4.35a	-RFD435a	
=214	D4.35a		JYTY-O 4x1	9	D4.35a	-YVCHD435a	
=214	D4.35a		CYKY-O 2x1,5	14	D4.35a	-YVTD435a	
=214	D4.36a		JYTY-O 2x1	9	D4.36a	-FCUD436a	
=214	D4.36a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D4.36a	-RFD436a	
=214	D4.36a		JYTY-O 4x1	9	D4.36a	-YVCHD436a	
=214	D4.36a		CYKY-O 2x1,5	14	D4.36a	-YVTD436a	
=214	D4.37c		JYTY-O 2x1	9	D4.37c	-FCUD437c	
=214	D4.37c		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D4.37c	-RFD437c	
=214	D4.37c		JYTY-O 4x1	9	D4.37c	-YVCHD437c	
=214	D4.37c		CYKY-O 2x1,5	14	D4.37c	-YVTD437c	
=214	D4.37d		JYTY-O 2x1	9	D4.37d	-FCUD437d	
=214	D4.37d		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D4.37d	-RFD437d	
=214	D4.37d		JYTY-O 4x1	9	D4.37d	-YVCHD437d	
=214	D4.37d		CYKY-O 2x1,5	14	D4.37d	-YVTD437d	
=215	D5.02c		JYTY-O 2x1	9	D5.02c	-FCUD502c	
=215	D5.02c		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D5.02c	-RFD502c	
=215	D5.02c		JYTY-O 4x1	9	D5.02c	-YVCHD502c	
=215	D5.02c		CYKY-O 2x1,5	14	D5.02c	-YVTD502c	
=215	D5.02d		JYTY-O 2x1	9	D5.02d	-FCUD502d	
=215	D5.02d		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D5.02d	-RFD502d	
=215	D5.02d		JYTY-O 4x1	9	D5.02d	-YVCHD502d	
=215	D5.02d		CYKY-O 2x1,5	14	D5.02d	-YVTD502d	

Seznam kabelů

Okruh	Místo instalace	Označení	Typ kabelu	Délka	Odkud	Kam	Poznámka
=215	D5.03a		JYTY-O 2x1	9	D5.03a	-FCUD503a	
=215	D5.03a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D5.03a	-RFD503a	
=215	D5.03a		JYTY-O 4x1	9	D5.03a	-YVCHD503a	
=215	D5.03a		CYKY-O 2x1,5	14	D5.03a	-YVTD503a	
=215	D5.04a		JYTY-O 2x1	9	D5.04a	-FCUD504a	
=215	D5.04a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D5.04a	-RFD504a	
=215	D5.04a		JYTY-O 4x1	9	D5.04a	-YVCHD504a	
=215	D5.04a		CYKY-O 2x1,5	14	D5.04a	-YVTD504a	
=215	D5.09a		JYTY-O 2x1	9	D5.09a	-FCUD509a	
=215	D5.09a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D5.09a	-RFD509a	
=215	D5.09a		JYTY-O 4x1	9	D5.09a	-YVCHD509a	
=215	D5.09a		CYKY-O 2x1,5	14	D5.09a	-YVTD509a	
=215	D5.10a		JYTY-O 2x1	9	D5.10a	-FCUD510a	
=215	D5.10a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D5.10a	-RFD510a	
=215	D5.10a		JYTY-O 4x1	9	D5.10a	-YVCHD510a	
=215	D5.10a		CYKY-O 2x1,5	14	D5.10a	-YVTD510a.1÷2	
=215	D5.11a		JYTY-O 2x1	9	D5.11a	-FCUD511a	
=215	D5.11a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D5.11a	-RFD511a	
=215	D5.11a		JYTY-O 4x1	9	D5.11a	-YVCHD511a	
=215	D5.11a		CYKY-O 2x1,5	14	D5.11a	-YVTD511a	
=215	D5.12a		JYTY-O 2x1	9	D5.12a	-FCUD512a	
=215	D5.12a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D5.12a	-RFD512a	
=215	D5.12a		JYTY-O 4x1	9	D5.12a	-YVCHD512a	
=215	D5.12a		CYKY-O 2x1,5	14	D5.12a	-YVTD512a	
=215	D5.13a		JYTY-O 2x1	9	D5.13a	-FCUD513a	
=215	D5.13a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D5.13a	-RFD513a	
=215	D5.13a		JYTY-O 4x1	9	D5.13a	-YVCHD513a	
=215	D5.13a		CYKY-O 2x1,5	14	D5.13a	-YVTD513a	
=215	D5.14a		JYTY-O 2x1	9	D5.14a	-FCUD514a	
=215	D5.14a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D5.14a	-RFD514a	
=215	D5.14a		JYTY-O 4x1	9	D5.14a	-YVCHD514a	
=215	D5.14a		CYKY-O 2x1,5	14	D5.14a	-YVTD514a	

Seznam kabelů

Okruh	Místo instalace	Označení	Typ kabelu	Délka	Odkud	Kam	Poznámka
=215	D5.15a		JYTY-O 2x1	9	D5.15a	-FCUD515a	
=215	D5.15a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D5.15a	-RFD515a	
=215	D5.15a		JYTY-O 4x1	9	D5.15a	-YVCHD515a	
=215	D5.15a		CYKY-O 2x1,5	14	D5.15a	-YVTD515a	
=215	D5.16a		JYTY-O 2x1	9	D5.16a	-FCUD516a	
=215	D5.16a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D5.16a	-RFD516a	
=215	D5.16a		JYTY-O 4x1	9	D5.16a	-YVCHD516a	
=215	D5.16a		CYKY-O 2x1,5	14	D5.16a	-YVTD516a	
=215	D5.17a		JYTY-O 2x1	9	D5.17a	-FCUD517a	
=215	D5.17a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D5.17a	-RFD517a	
=215	D5.17a		JYTY-O 4x1	9	D5.17a	-YVCHD517a	
=215	D5.17a		CYKY-O 2x1,5	14	D5.17a	-YVTD517a	
=215	D5.20a		JYTY-O 2x1	9	D5.20a	-FCUD520a	
=215	D5.20a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D5.20a	-RFD520a	
=215	D5.20a		JYTY-O 4x1	9	D5.20a	-YVCHD520a	
=215	D5.20a		CYKY-O 2x1,5	14	D5.20a	-YVTD520a	
=215	D5.21a		JYTY-O 2x1	9	D5.21a	-FCUD521a	
=215	D5.21a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D5.21a	-RFD521a	
=215	D5.21a		JYTY-O 4x1	9	D5.21a	-YVCHD521a	
=215	D5.21a		CYKY-O 2x1,5	14	D5.21a	-YVTD521a	
=215	D5.22a		JYTY-O 2x1	9	D5.22a	-FCUD522a	
=215	D5.22a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D5.22a	-RFD522a	
=215	D5.22a		JYTY-O 4x1	9	D5.22a	-YVCHD522a	
=215	D5.22a		CYKY-O 2x1,5	14	D5.22a	-YVTD522a	
=215	D5.23a		JYTY-O 2x1	9	D5.23a	-FCUD523a	
=215	D5.23a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D5.23a	-RFD523a	
=215	D5.23a		JYTY-O 4x1	9	D5.23a	-YVCHD523a	
=215	D5.23a		CYKY-O 2x1,5	14	D5.23a	-YVTD523a	
=215	D5.24a		JYTY-O 2x1	9	D5.24a	-FCUD524a	
=215	D5.24a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D5.24a	-RFD524a	
=215	D5.24a		JYTY-O 4x1	9	D5.24a	-YVCHD524a	
=215	D5.24a		CYKY-O 2x1,5	14	D5.24a	-YVTD524a	

Seznam kabelů

Okruh	Místo instalace	Označení	Typ kabelu	Délka	Odkud	Kam	Poznámka
=215	D5.25a		JYTY-O 2x1	9	D5.25a	-FCUD525a	
=215	D5.25a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D5.25a	-RFD525a	
=215	D5.25a		JYTY-O 4x1	9	D5.25a	-YVCHD525a	
=215	D5.25a		CYKY-O 2x1,5	14	D5.25a	-YVTD525a	
=215	D5.26a		JYTY-O 2x1	9	D5.26a	-FCUD526a	
=215	D5.26a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D5.26a	-RFD526a	
=215	D5.26a		JYTY-O 4x1	9	D5.26a	-YVCHD526a	
=215	D5.26a		CYKY-O 2x1,5	14	D5.26a	-YVTD526a	
=215	D5.27a		JYTY-O 2x1	9	D5.27a	-FCUD527a	
=215	D5.27a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D5.27a	-RFD527a	
=215	D5.27a		JYTY-O 4x1	9	D5.27a	-YVCHD527a	
=215	D5.27a		CYKY-O 2x1,5	14	D5.27a	-YVTD527a	
=215	D5.28a		JYTY-O 2x1	9	D5.28a	-FCUD528a	
=215	D5.28a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D5.28a	-RFD528a	
=215	D5.28a		JYTY-O 4x1	9	D5.28a	-YVCHD528a	
=215	D5.28a		CYKY-O 2x1,5	14	D5.28a	-YVTD528a	
=215	D5.29a		JYTY-O 2x1	9	D5.29a	-FCUD529a	
=215	D5.29a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D5.29a	-RFD529a	
=215	D5.29a		JYTY-O 4x1	9	D5.29a	-YVCHD529a	
=215	D5.29a		CYKY-O 2x1,5	14	D5.29a	-YVTD529a	
=215	D5.30a		JYTY-O 2x1	9	D5.30a	-FCUD530a	
=215	D5.30a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D5.30a	-RFD530a	
=215	D5.30a		JYTY-O 4x1	9	D5.30a	-YVCHD530a	
=215	D5.30a		CYKY-O 2x1,5	14	D5.30a	-YVTD530a	
=215	D5.31a		JYTY-O 2x1	9	D5.31a	-FCUD531a	
=215	D5.31a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D5.31a	-RFD531a	
=215	D5.31a		JYTY-O 4x1	9	D5.31a	-YVCHD531a	
=215	D5.31a		CYKY-O 2x1,5	14	D5.31a	-YVTD531a	
=215	D5.32a		JYTY-O 2x1	9	D5.32a	-FCUD532a	
=215	D5.32a		J-Y(st)Y 2x2x0,8	10	D5.32a	-RFD532a	
=215	D5.32a		JYTY-O 4x1	9	D5.32a	-YVCHD532a	
=215	D5.32a		CYKY-O 2x1,5	14	D5.32a	-YVTD532a	

Seznam kabelů

[illegible]